Contrôleur NE5

Contrôleur externe pour bain de vapeur par écran tactile



mode d'emploi



BA_Nerep_NE5_V20100415_FR

Table des matières

1.1 Avant propos 4 2 Concernant votre sécurité 4 2 Concernant votre sécurité 6 2.1 Présentation du produit 9 4 Installation 10 1 Débaliage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 4.1 Débaliage de l'appareil 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'appareil 12 4.5.3 Raccordement de l'appareil 12 4.5.4 Raccordement de l'appareil 12 4.5.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.6 Raccordement de l'appareil 12 4.5.7 Raccordement de l'appareil 12 4.5.8 Raccordement de l'appareil 12 4.5.6 Rocordement des accessoires 13 4.5.7 Raccordement des accessoires 13 4.5.8 Accordement des accessoires </th <th>1</th> <th>Introduction</th> <th>4</th>	1	Introduction	4
1.2 Remarques concernant to mode d'emploi 4 2 Concernant votre sécurité 6 2.1 Présentation du produit 8 4 Unstallation 9 4 Installation 10 4.1 Débailage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.6.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.4 Raccordement de l'appareil 12 4.5.5 Raccordement de saccessoires 13 5 Raccordement de saccessoires 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.5 Strofies à puissance variable 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 15 5.7 Programmateur hebdomadaire 16 5.7.1 Programmateur hebdomadaire 16 5.8.2 Appareills supplémentaires 18 5.8.4 Partiteur	1.1	Avant propos	4
2 Concernant votre securite 6 1 Présentation du produit 8 3 Vue d'ensemble du produit 9 Installation 10 10 Déballage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 11 Déballage de l'appareil 10 12 Entreposage de l'appareil 11 14 Montage de l'appareil 12 15.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement de saccessoires 13 5.4.5 Sorties à puissance variable 13 5.4 Raccordement de saccessoires 14 5.4 Débarrage du programme normal 14 5.4 Débarrage du programme normal 14 5.5 Arrêt du programme normal 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmeter 17 7 Programmateur hebdomadaire 18 7 Programmateur hebdom	1.2	Remarques concernant le mode d'emploi	4
2.1 Presentation du produit 9 4 Use d'ensemble du produit 9 4.1 Débellage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 4.2 Entreposage de l'appareil 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de saccessoires 13 4.5.3 Raccordement des accessoires 13 5.5 Sorties à puissance variable 14 5.6 Modification des programmes normal 14 5.7 Démarrage du programme normal 14 5.8 Fronçammes 1 à 4 15 5.9 Arrêt du programmes 1 à 4 15 5.8 Fonctions supplémentaires 18 5.8.1 Lumère 1, Lumère 2 et Lumère 3 18 5.8.1 Lumère 1, Lumère 2 et Lumère 3 18 5.8.1 Lumère 1, Lumère 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.4	2	Concernant votre sécurité	6
Just a ensemble du produit 9 Installation 10 4.1 Déballage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 4.2 Entreposage de l'appareil 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 17 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alicordement de l'écran tactile 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement de saccessoires 13 4.5.4 Raccordement de commande 14 5.6 Démét de programme normal 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage de programme normal 14 5.4 Dématrage des programmes 1 à 4 15 5.4 Dématrage des programmes 1 à 4 15 5.6 Arrêt du programmes 1 à 4 15 5.8 Programmateur hebdomadaire 16 5.7.1 Programmateur 18 5.8.2 Apareils supplémentaires	2.1	Presentation du produit	8
Installation Installation 1 Déballage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison 10 4.1 Déballage de l'appareil 10 4.2 Entreposage de l'appareil 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.4 Raccordement de commande 13 4.5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le paneau de commande 14 5.2 Arrêt des programme normal 15 5.4 Démarage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt des programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmateur 17 5.8 Portions supplémentaires 18 5.8.1 Lumière 1. Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2	3 1	vue d'ensemble du produit	9
1.1 Debalage de l'appareil 10 4.2 Entreposage de l'appareil 10 4.3 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'ecran tactile 12 4.5.3 Raccordement de saccessoires 13 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 14 5.4 Démarrage du programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt des programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmateur 17 7.8 Fonctions supplémentaires 18 5.8.1 Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.3 Partum 1, Partum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 </td <td>4 / 1</td> <td>nistalianoni Déballago de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison</td> <td>10</td>	4 / 1	nistalianoni Déballago de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison	10
2 Choix de l'emplacement 10 4.4 Montage de l'appareil 11 4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'acpareil 12 4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de 12 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 4.5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 15 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt du programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 16 5.7 Programmation du programmateur 17 5.8 Appareils supplémentaires 18 5.8.1 Lumière 2, Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.5 Chauffage des bancs 19 <	4.1 12	Entranssage de l'apparei el controle de l'integrante de la infaison	10
A. Montage de l'appareil 11 4.4 Montage de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 13 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 4.5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt dus programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 15 5.7 Programmateur hebdomadaire 16 5.8.1 Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.3 Partum 1, Partum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 19 5.8.5 Chauffage des bancs 19 5.8.6 Fontaine 20 6.8 Fontaire 20 6.8 Fontaire 21 6.8 Fontaire 21 6.8 Fontaire	4.3	Choix de l'emplacement	10
4.5 Raccordement de l'appareil 12 4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écra tactile 12 4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 13 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 15 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt des programmes 1 à 4 15 5.6 Modification du programmateur 17 5.8 Fonctions supplémentaires 18 5.8.1 Lumière 2 19 5.8.2 Appareils supplémentaires 19 5.8.3 Parfum 1, Parfum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 19 5.8.7 Clapet 20 6 Descriptif du système 21 6.1	4.4	Montage de l'appareil	11
4.5.1 Alimentation principale 12 4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 12 4.5.4 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 13 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage de programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 15 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt dus programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 16 5.7.1 Programmateur hebdomadaire 16 5.8.1 Lumière 1 Lumière 2 Elumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.3 Parfuin 1, Parfum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 19 5.8.5 Chauffage des bancs 12	4.5	Raccordement de l'appareil	12
4.5.2 Raccordement de l'écran tactile 12 4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 12 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Arrêt du programme normal 14 5.3 Arrêt des programmes 1 à 4 15 5.4 Démarrage du programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 16 5.7.1 Programmation du programmateur 17 5.8 Fonctions supplémentaires 18 5.8.1 Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 19 5.8.3 Parfum 1, Parfum 2 19 5.8.4 Ventiateur 1, ventiateur 2 20 6 Descriptif du système 20 6.1 Recordenent et de la date 21 6.3 Blocage de l'écran 2 22	4.5.1	Alimentation principale	12
4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de vapeur 12 vapeur 13 4.5.4 Raccordement des accessoires 13 4.5.5 Sorties à puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 15 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 16 5.7 Programmateur hebdomadaire 16 5.7.1 Programmateur hebdomadaire 18 5.8.1 Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.3 Parfun 1, Parfum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 19 5.8.5 Chauffage des bancs 19 5.8.6 Fontaine 20 5.8.7 Clapet 20 6 Descriptif du système 21 6.1 Retour aux valeurs usine	4.5.2	Raccordement de l'écran tactile	12
vapeur4.5.4Raccordement des accessoires134.5.5Sorties à puissance variable135Descriptif des fonctions145.1Le panneau de commande145.2Démarrage du programme normal145.3Arrêt du programme normal155.4Démarrage des programmes 1 à 4155.5Arrêt des programmes 1 à 4155.6Modification des Programmes 1 à 4165.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmateur hebdomadaire175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine206.7Claget216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran par mot de passe227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2411Dimensions de l'écran2614Caractéristiques techniques de l'appareil2515Lumise is de l'ácran2616 <t< td=""><td>4.5.3</td><td>Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de</td><td>12</td></t<>	4.5.3	Raccordement du coffret, de la sonde de température et du signal de commande au générateur de	12
4.5.4Raccordement des accessoires134.5.5Sorties à puissance variable135Descriptif des fonctions145.1Le panneau de commande145.2Démarrage du programme normal155.4Démarrage des programmes 1 à 4155.5Arrêt des programmes 1 à 4155.6Modification des Programmes 1 à 4165.7Programmation du programmes 1145.8Chattines185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2411Dimensions de l'écran2614Caractéristiques techniques de l'appareil2515Sortice / Recyclage2416Dispositions générales <td></td> <td>vapeur</td> <td></td>		vapeur	
4.5.5 Sorties a puissance variable 13 5 Descriptif des fonctions 14 5.1 Le panneau de commande 14 5.2 Démarrage du programme normal 14 5.3 Arrêt du programme normal 15 5.4 Démarrage des programmes 1 à 4 15 5.5 Arrêt des programmes 1 à 4 15 5.6 Modification des Programmes 1 à 4 16 5.7 Programmateur hebdomadaire 16 5.7.1 Programmateur hebdomadaire 18 5.8.1 Lunière 2 et Lumière 2 et Lumière 3 18 5.8.2 Appareils supplémentaires 18 5.8.3 Parfum 1, Parfum 2 19 5.8.4 Ventilateur 1, ventilateur 2 19 5.8.5 Chauffage des bancs 19 5.8.6 Fontaine 20 6.8 Fonctione us valeurs usine 21 6.1 Retour aux valeurs usine 21 6.2 Réglage de l'heure et de la date 21 6.3 Blocage de l'écran par mot de passe 21 6.4 Déblocage de l'écran ta	4.5.4	Raccordement des accessoires	13
bDescriptif des fonctions1451Le panneau de commande1452Démarrage du programme normal1453Arrêt du programme normal1554Démarrage des programmes 1 à 41555Arrêt des programmes 1 à 41656Modification des Programmes 1 à 41657.1Programmateur hebdomadaire1657.1Programmateur hebdomadaire1758Fonctions supplémentaires1858.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 31858.3Parfum 1, Parfum 21958.4Ventilateur 1, ventilateur 21958.5Chauffage des bancs1958.6Fontaine2058.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran tactile227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2411Caractéristiques techniques de l'appareil2525Evacuation / Recyclage2411Dimensions de l'écran26	4.5.5	Sorties à puissance variable	13
5.1Le parimeau de comme normal145.2Démarrage du programme normal145.3Arrêt du programme normal155.4Démarrage des programmes 1 à 4155.5Arrêt des programmes 1 à 4165.7Programmateur hebdomadaire165.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmateur hebdomadaire175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410.1Mise hors service / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran2412.2Evacuation / Recyclage2413.3Larcetéristiques de l'appareil2514.4Dimensions de l'écran2415.5Jensions de l'écran2416.6Démersions de l'écran tactile2417.5Langues de l'écran2418.6Langues de l'écran2419.7Langues de l'écran <t< td=""><td>5 5 1</td><td>Descriptif des fonctions</td><td>14</td></t<>	5 5 1	Descriptif des fonctions	14
3.2Definition145.3Arrêt du programme normal155.4Démarrage des programmes 1 à 4155.5Arrêt des programmes 1 à 4165.6Modification des Programmateur hebdomadaire165.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmateur hebdomadaire185.8.1Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran par mot de passe227Valeurs usine227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2411Mise hors service / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	0.1 5.2	Le parineau de commande	14
5.5Anter dap log familie infinite infinite155.4Defearrage des programmes 1 à 4155.5Arrêt des programmes 1 à 4165.6Modification des Programmes 1 à 4165.7Programmateur hebdomadaire165.7Programmateur hebdomadaire175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran par mot de passe227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran25	53	Arrât du programme normal	14
5.5Arrêt des programmes 1 à 4155.6Modification des Programmes 1 à 4165.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmateur hebdomadaire175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran par mot de passe227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2411Mise hors service2412Evacuation / Recyclage2411Dimensions de l'écran2511.1Dimensions de l'écran26	5.4	Démarrage des programmes 1 à 4	15
5.6Modification des Programmes 1 à 4165.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmation du programmateur177.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Rétour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran227Valeurs usine227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran2511.1Dimensions de l'écran26 <td>5.5</td> <td>Arrêt des programmes 1 à 4</td> <td>15</td>	5.5	Arrêt des programmes 1 à 4	15
5.7Programmateur hebdomadaire165.7.1Programmation du programmateur175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine227Valeurs usine249Dispositions générales2410Mise hors serviceRecyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran2511.1Dimensions de l'écran26	5.6	Modification des Programmes 1 à 4	16
5.7.1Programmation du programmateur175.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.2Appareils supplémentaires195.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410.1Mise hors service / Recyclage2410.2Evacuation / Recyclage2410.1Dimensions de l'écran262410Dimensions de l'écran26	5.7	Programmateur hebdomadaire	16
5.8Fonctions supplémentaires185.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410.1Mise hors service / Recyclage2410.2Evacuation / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran26	5.7.1	Programmation du programmateur	17
5.8.1Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3185.8.2Appareils supplémentaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2411Mise hors service2412Evacuation / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran25	5.8	Fonctions supplémentaires	18
5.8.2Appareils supplementaires185.8.3Parfum 1, Parfum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine228Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411.1Dimensions de l'écran26	5.8.1	Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3	18
5.8.3Partum 1, Partum 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.4Ventilateur 1, ventilateur 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410.1Mise hors service / Recyclage2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	5.8.2	Appareils supplementaires	18
5.3.4Ventilatedr 1, ventilatedr 2195.8.5Chauffage des bancs195.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410.1Mise hors service / Recyclage2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	5.8.3	Partum 1, Partum 2 Ventileteur 1, ventileteur 2	19
5.8.6Fontaine205.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2410.1Mise hors service2411.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	585	Chauffage des bancs	19
5.8.7Clapet206Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	586	Fontaine	20
6Descriptif du système216.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran227Valeurs usine227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service2410.1Mise hors service2411.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	5.8.7	Clapet	20
6.1Retour aux valeurs usine216.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6	Descriptif du système	21
6.2Réglage de l'heure et de la date216.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6.1	Retour aux valeurs usine	21
6.3Blocage de l'écran par mot de passe216.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6.2	Réglage de l'heure et de la date	21
6.4Déblocage de l'écran226.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6.3	Blocage de l'écran par mot de passe	21
6.5Service / Info / Langue227Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6.4	Déblocage de l'écran	22
7Valeurs usine238Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	6.5	Service / Info / Langue	22
8Entretien de l'écran tactile249Dispositions générales2410Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	7	Valeurs usine	23
10 Mise hors service / Recyclage2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	ð o	Entretien de l'écran tactile	24
10.1Mise hors service2410.1Mise hors service2410.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	9 10	Dispositions generates Mise hars service / Pacyclage	24
10.2Evacuation / Recyclage2411Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	10 1	Mise hors service	24
11Caractéristiques techniques de l'appareil2511.1Dimensions de l'écran26	10.2	Evacuation / Recyclage	24
11.1 Dimensions de l'écran 26	11	Caractéristiques techniques de l'appareil	25
	11.1	Dimensions de l'écran	26

1 Introduction

1.1 Avant propos

Nous vous remercions d'avoir choisi le contrôleur externe pour bain de vapeur par écran tactile, le Nerep NE5.

Le contrôleur NE5 est construit selon les techniques récentes et les règles de sécurité en vigueur. Toutefois, l'emploi inadéquat du contrôleur externe pour bain de vapeur peut exposer l'utilisateur et/ou des tierces personnes à des dangers et/ou provoquer des dommages matériels.

Afin d'assurer une exploitation sûre, professionnelle et productive du contrôleur externe pour bain de vapeur NE5, veuillez observer et respecter scrupuleusement les indications et les consignes de sécurité de la présente documentation.

Pour toutes questions ne figurant pas dans la documentation, veuillez prendre contact avec votre revendeur régional NEREP. Nous sommes à votre disposition.

1.2 Remarques concernant le mode d'emploi

Restrictions

Le présent mode d'emploi concerne le contrôleur externe pour bain de vapeur par écran tactile - Nerep NE5.

La description du mode d'emploi se limite à l'installation, la mise en service, l'exploitation et au dépannage du contrôleur externe pour bain de vapeur NE5. Le présent mode d'emploi s'adresse à un personnel qualifié.

Le présent mode d'emploi est à utiliser en complément du mode d'emploi du générateur de vapeur. Le cas échéant, vous trouverez dans le présent mode d'emploi toute référence à la documentation susmentionnée.

Sauvegarde

Veuillez conserver le mode d'emploi en un endroit sûr et à portée de main.

En cas de perte du mode d'emploi, veuillez contacter votre revendeur régional NEREP (contact sur <u>www.nerep.fr</u>)

Langues

Le mode d'emploi est disponible en plusieurs langues. A ce propos, veuillez contacter votre fournisseur NEREP.

Droit d'auteur

Le présent mode d'emploi est protégé selon la loi des droits d'auteur. La copie et la diffusion (même partielle) du présent mode d'emploi, ainsi que l'utilisation et la communication du contenu sont prohibées sans autorisation écrite du fabricant. Les enfreintes sont punissables et astreignent à des dédommagements.

Nous nous réservons tous le droit d'appliquer les droits de protection industrielle.

2 Concernant votre sécurité

Généralités

Il est indispensable que le personnel affecté aux travaux sur le contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 ait lu et assimilé le mode d'emploi avant d'effectuer des travaux à l'appareil. La connaissance du contenu du mode d'emploi est la condition sine qua non pour protéger le personnel contre les risques et pour éviter des erreurs de manipulation et, ainsi, pour effectuer une utilisation compétente et sûre de l'appareil.

Tenir en état bien lisible et observer tous les pictogrammes, plaquettes et inscriptions apposées sur l'appareil.

Qualification du personnel

Seul le personnel suffisamment qualifié et le personnel autorisé par l'exploitant sont habilités à effectuer les actions décrites dans le mode d'emploi (installation, exploitation, etc.).

Seul le personnel autorisé par votre fournisseur NEREP est habilité à effectuer des interventions qui dépassent le cadre des travaux mentionnés dans la présente documentation pour des raisons de sécurité et de garantie.

Il est supposé que les personnes effectuant des travaux sur le contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 connaissent et respectent les prescriptions concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) avec déficiences physiques, sensorielles ou mentales et/ou sans expérience ou connaissances adéquates, excepté si elles ont reçu les instructions appropriées ou si elles sont surveillées par une personne compétente, pour leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisation conforme aux consignes

Le contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 est destiné uniquement à l'asservissement d'un générateur de vapeur compatible et validé par la société NEREP, dans le contexte des conditions d'exploitations spécifiées (voir chapitre 2.1 "présentation du produit". Toute autre utilisation sans autorisation écrite du fabricant est considérée comme non conforme et peut rendre le système dangereux. L'utilisation conforme implique également l'observation de toutes les informations figurant dans le présent mode d'emploi (en particulier toutes les consignes relatives à la sécurité).

Remarque de sécurité.

Le contrôleur NE5 est construit selon les normes de sécurité en vigueur . L'installateur est tenu de respecter les consignes de sécurité inhérentes au montage de la cabine ainsi que les normes locales ou nationales d'installation.

Comportement en cas de danger

Si l'on doit admettre qu'une exploitation sans danger n'est plus possible, mettre le générateur de vapeur et son contrôleur immédiatement hors service, le déconnecter du réseau électrique et l'assurer contre tout enclenchement intempestif (consulter le mode d'emploi de votre générateur de vapeur). Cette situation peut se présenter dans les cas suivant:

- en cas d'endommagement du contrôleur externe pour bain de vapeur NE5,
- si le câble de raccordement est endommagé.

Toute personne affectée aux travaux de maintenance sur le contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 est obligée d'annoncer au responsable de l'exploitation chaque modification de l'appareil pouvant porter atteinte à la sécurité.

Modifications de l'appareil

Aucune modification ni amendement au contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 ne sont permis sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le remplacement de composants défectueux doit s'effectuer **uniquement avec des pièces de rechange et des accessoires d'origines** livrés par votre fournisseur NEREP.

2.1 Présentation du produit

Le controleur NE5 pour bain de vapeur dispose de 5 programmes pré-définis. Les paramètres et fonctions de chaque programme peuvent être à tout moment modifiés. La langue du système est également modifiable à tout moment.

Les programmes pré-défini peuvent être démarrer soit manuellement ou à l'aide de l'horloge programmable du système (fonction **Timmer**). La commande NE5 permet également la gestion et le raccordement de 2 ventilateurs, de 2 pompes à parfum, la mise en route du chauffage individuel des bancs, d'une fontaine ou d'un clapet de ventilation. Tous ces composants s'enclenchent manuellement ou automatiquement.

Le NE5 comprend :

8

- 5 modes librement programmable (dont un mode "normal").
- 15 Timer hebdomadaire
- 3 sorties alimentées pour le raccordement de lumières (230VAC avec variateur d'intensité)
- 2 sorties alimentées pour le raccordement de ventilateurs en 230VAC
- 2 sorties alimentées pour le raccordement de pompes à parfum en 230VAC
- des contacts libre de potentiel pour la gestion du chauffage des bancs, d'un clapet de ventilation et d'une fontaine.
- 5 langues : Français (langue par défaut), Anglais, Allemand, Italien, et Roumain
- une fonction de retour aux paramètres usine (Master Set)
- possibilité de raccorder 2 arrêts d'urgence.
- possibilité de raccorder un contact de mise en route à distance (pour le programme "normal" uniquement).

3 Vue d'ensemble du produit



- 1 Ecran tactile
- 2 Câble de raccordement (10 m) avec connecteur RJ45 et raccordement à bornes
- 3 Boîtier de raccordement électrique
- 4 Sonde de température

4 Installation

4.1 Déballage de l'appareil et contrôle de l'intégralité de la livraison

Déballage de l'appareil

Ouvrez l'emballage et vérifiez la livraison dans son intégralité. Si des composants font défaut, votre fournisseur NEREP effectuera le remplacement sans tarder. La livraison se compose de :

- contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 (boîtier de raccordement électrique et écran tactile)
- câble de raccordement avec connecteur RJ45
- câble noir de raccordement au générateur de vapeur (signal 0 10V)
- une sonde de température

Vérifiez la livraison, en cas de dommages, l'annoncez sans tarder à votre revendeur NEREP et si nécessaire à l'entreprise de transport.

Emballage

L'emballage d'origine du contrôleur NE5 est constitué de telle manière que l'appareil peut y être transporté en sécurité. Pour cette raison, conservez l'emballage d'origine pour un éventuel transport ultérieur.

4.2 Entreposage de l'appareil

Si le contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 n'est pas utilisée immédiatement, l'entreposer dans un endroit protégé dans son emballage d'origine, sous conditions suivantes:

- Température ambiante : 1 ... 40 °C
- Humidité ambiante : 10 ... 75 %hr

4.3 Choix de l'emplacement

Le choix de l'emplacement du contrôleur externe pour bain de vapeur NE5 doit s'effectuer selon les critères suivants :

 ne pas installer l'appareil dans des locaux comportant des dangers d'explosion ou sujets à des projections d'eau,

- ne pas installer l'appareil dans la cabine à vapeur,

- l'éloignement du générateur de vapeur doit permettre la pose et le raccordement correct du câble de raccordement livré,

- si possible, installer l'appareil à hauteur des yeux,
- ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé,
- ne pas installer l'appareil sur un support soumis à des vibrations,

le rayonnement solaire direct et prolongé endommage l'appareil et peut altérer son fonctionnement.
 Pour cette raison, ne pas exposer l'appareil au rayonnement solaire direct.

4.4 Montage de l'appareil



1. Séparez le boîtier encastrable "B" de l'écran de commande "A".

Remarque : l'écran tactile "A" s'emboîte dans le boîtier encastrable "B". On peut détacher les pièces l'une de l'autre en insérant et en tournant précautionneusement un tournevis entre les tôles d'angle de la commande et du boîtier.

2. Fixer le boîtier encastrable dans l'évidement avec les vis M3 selon l'illustration ci-haut.

4.5 Raccordement de l'appareil

Attention ! Toute opération doit s'effectuer après que le contrôleur et le générateur de vapeur soient hors service et déconnectés du réseau électrique !

4.5.1 Alimentation principale



1x230VAC+N+PE

Jaune/vert Raccordement à la terre Bleu Neutre Noir Phase 1

4.5.2 Raccordement de l'écran tactile (pour information)

De gauche à droite: (Les couleurs correspondent au câble livré avec le contrôleur)



24V+ +24VDC (orange/orange noir)
24V- GND (brun/brun noir)
PE Masse (non câblé)
SD+ RS485/RS422 ; Signal + (vert)
SD- RS485/RS422 ; Signal - (bleu noir)
RD+ RS485/RS422 ponté sur SD+
RD- RS485/RS422 ponté sur SDE RS485/RS422 ponté sur RD-

4.5.3 Raccordement du coffret, de la sonde de température et signal de commande au générateur de vapeur.

De gauche à droite:



TP	Raccordement de l'écran			
tactile				
Res.	Réserve - non utilisé			
Res.	Réserve - non utilisé			
Res.	Réserve - non utilisé			
S1	Sonde de température			
OUT	Signal de commande du			
généra	générateur de vapeur (0-10 VDC)			

4.5.4 Raccordement des accessoires

Chaque contacts, l'un au dessus de l'autre, forme un ensemble (par ex : D1, N et PE).



D1/N/PE : Pompe à parfum 1 - 1x230 VAC- (phase/neutre/terre)
D2/N/PE : Pompe à parfum 2 - 1x230 VAC- (phase/neutre/terre)
1ö/1c/1s : Chauffage des bancs - Contact libre de potentiel
(ö=contact d'ouverture NF, 1c=commun, 1s=contact de fermeture NO)
2ö/2c/2s : Fontaine - Contact libre de potentiel
(ö=contact d'ouverture NF, 1c=commun, 1s=contact de fermeture NO)
3ö/3c/3s : Clapet de ventilation - Contact libre de potentiel

(ö=contact d'ouverture NF, 1c=commun, 1s=contact de fermeture NO)

V1/N/PE : Ventilateur 1 -1x230 VAC,(phase/neutre/terre)



V2/N/PE : Ventilateur 2 - 1x230 VAC,(phase/neutre/terre)

4.5.5 Sorties à puissance variable



4s/N/PE : Lumière 1 - 1x230V, (phase, neutre, terre) 5s/N/PE : Lumière 2 - 1x230V, (phase, neutre, terre) 6ö/6c/6s : -- non utilisé --7s/N/PE : Lumière 3 - 1x230V, (phase, neutre, terre) 8ö/8c/8s : -- non utilisé --

Descriptif des fonctions 5

5.1 Le panneau de commande

Le panneau d'affichage et de commande dispose d'une surface tactile (Touchpanel). Seul les symboles ou



page d'accueil

fonctions pouvant être activés sont visible à l'écran. Vous êtes ainsi guidés instinctivement à travers les différents menus. Les touches et boutons apparaissent à l'écran en gris clair et le texte en gris foncé . Une fonction active est reconnaissable grâce à sa barre transversale rouge. Cependant, certaines fonctions actives apparaissent également sur un fond turquoise.

Lorsque vous n'utilisez pas votre bain de vapeur et que vous êtes sur la page d'accueil principale pendant plusieurs minutes, la commande passe automatiquement en mode veille : la page d'accueil disparaît. Cela entraîne automatiquement l'arrêt de certains accessoires.

L'éclairage de la cabine reste néanmoins activé.

En mode veille ou après une coupure de courant, l'écran tactile reste étein (noir) : pour l'activer, appuyer quelques secondes au centre de l'écran : vous arriverez automatiquement sur la page d'accueil

Sur la page d'accueil vous trouverez les touches Lumière 1 et Lumière 2, qui permettent la mise en route du ou des systèmes d'éclairage de votre cabine. A l'aide de la touche Réglages, vous accédez au différents Menu.

Start

La touche Suivant

Un appui sur la touche

vous permet de sélectionner votre programme .

démarre automatiquement le programme Normal.

5.2 Démarrage du programme Normal.

20:30 10.Jan 10				
Vaneur Souhaitée 35 °C				
	Mesurée 30°C			
Lumière 1	Lumière 2	Parfum 1	5	
Parfum 1	Parfum 2	Parfum 2	11	

Après avoir appuyé sur le bouton Start de la page d'accueil, le générateur pour bain de vapeur s'enclenche. L'écran suivant apparaît et affiche instantanément la température mesurée dans la cabine, la température souhaitée ainsi que la quantité de parfum programmé pour les pompes 1 et 2. Les fonctions supplémentaires actives sont reconnaissables grâce à la barre transversale rouge sur chaque bouton.



Lorsque l'on appuie sur les valeurs indiquées (par ex. sur la température souhaité), un pavé numérique apparaît automatiquement, vous permettant de modifier ces valeurs. Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et confirmer le changement en appuyant sur **ENT** ou annuler en appuyant sur **BS**.

5.3 Arrêt du programme Normal.

Appuyer sur la touche **Vapeur**. Le programme Normal est automatiquement arrêté. Vous revenez sur la page d'accueil.

5.4 Démarrage des Programmes 1 à 4.

	Sélectior	i Prog.	
* r Prog. s	tandard		Start
Prog 1	Prog 2		Modifier
Prog 3	Prog 4		Retour
Température Parfum 1	35 ° C 35	Durée Parfum	5 : 59 2 35

En appuyant sur la touche **Suivant** de la page d'accueil vous accédez directement au choix des différents programmes. Les paramètres modifiables de chaque programme sont indiqués en bas de l'écran. Le programme sélectionné est reconnaissable à sa barre rouge. Cet écran vous permet de modifier chaque paramètre (à l'aide du bouton **Modifier**) ou de démarrer l'un des programmes (**Prog 1, 2, 3, 4 ou standard**).



Start : démarrage du programme sélectionné. L'écran bascule automatiquement.

Modifier : L'affichage bascule sur la page de modification de Programme (voir chapitre 5.6)

Retour : Retour à la page d'accueil.

5.5 Arrêt des Programmes 1 à 4.



Appuyez sur le bouton **Fin :** le programme s'arrête et l'écran bascule automatiquement sur la page d'accueil.

Lorsque la durée du programme sélectionné est écoulée, le programme sélectionné bascule également sur la page d'accueil.

Lorsque le programme est en route, on peut modifier temporairement la température souhaitée en appuyant simplement dessus. Attention cette valeur ne reste pas enregistrée.

5.6 Modification des Programmes 1 à 4.

10.Jan10 Mod	ifier p	rogramme	20:30
Température Niveau parfum 1 Niveau parfum 2 Durée en h. Durée min.		Lumière 1 Lumière 2 Lumière 3 Ventilateur 1 Ventilateur 2 Clapet Chauf. des bancs	Oui Non Non Non Non Non
Retour		r Enregistrer	

Les variables des programmes individuels peuvent être modifiés de manière permanente. Pour se faire, aller dans le menu **Sélection programme** comme décris dans le chapitre 5.4.

Ensuite, choisissez la fonction **modifier**. L'écrans bascule automatiquement sur le menu **Modifier programme**.

En appuyant sur les valeurs de chaque paramètre du coté gauche, un pavé numérique apparaît et vous pouvez effectuer les modifications suivantes :

Température : entre de 35°C bis 65°C

Niveau Parfum 1 et 2 : de 0 à 11. (0 : pas de parfum - 10 débit maximum - 11 librement programmable) Le débit de parfum est à ajuster en fonction de la concentration du parfum, du volume de la pièce et des préférences des utilisateurs.

Durée maximale de fonctionnement : en heure et en minutes (max. 5 h 59 Min)

Sur le coté droit de l'écran vous pouvez sélectionner des fonctions supplémentaires en fonction de votre

Enregistrer

installation (pour plus de renseignements contacter votre installateur). Lorsque toutes les valeurs sont saisies enregistrer vos modifications à l'aide de la touche **Enregistrer**.

Les valeurs seront prises en compte lorsque vous choisirez votre programme lors du prochain démarrage.

5.7 Programmateur hebdomadaire

A l'aide du programmateur hebdomadaire, vous pouvez activer jusqu'à 15 programmes à toute heure du jour ou de la nuit. Chaque programme doit être validé après avoir été programmé. A la fin du programme,

	Réglages	
Lumière 1	Pro	grammateur
Lumière 2		Suivant
Lumière 3		Réglage
Retour	Parfum 1	Parfum 2

celui-ci se désactive automatiquement pour des raisons de sécurité. Les valeurs programmées restent en mémoire. En appuyant à nouveau sur le programmé désiré, celui-ci devient à nouveau actif.

Appuyez sur le bouton **Réglages** depuis la page d'accueil (voir chapitre 5.1) ; vous arrivez sur la page Réglages pour les fonctions complémentaires. Appuyez sur le bouton **Programmateur**.

10.Jan10	Time	r info		20:30
Tim	erN° 1		•	•
Dim Lun	Mar M	er Jeu	Ven	Sam
Heure de mise	en route		Durée	
Prog. sta	ndard Prog 2	Prog	B Pr	og 4
Retour	Act	iver	Nour	veau

Le programmateur est divisé en deux parties : sur la partie haute de l'écran vous accédez au programmes de votre choix parmi les 15 **Timer** différents à l'aide des flèches < et >. Le jour, la durée et l'heure de mise en route du programme, sont indiqués. En outre vous pourrez, sur cette page activer ou désactiver les minuteries individuelles.

5.7.1 Programmation du programmateur



Commencer par choisir un numéro de **Timer**. Pour programmer votre **Timer**, appuyez sur la touche **Nouveau**. Les données précédemment enregistrées sous ce N° de Timer seront automatiquement ré-initialisées lorsque vous validerez votre choix à l'aide de la touche **Enregistrer**

La touche **Retour** vous permet de revenir à la page précédente. Alors que la touche **Effacer** vous permet d'effacer les données du Timer.

Appuyez sur le jour choisi (de Dim à Sam), modifiez ensuite comme souhaité, l'heure

de Mise en route ainsi que la durée de fonctionnement en appuyant sur les horaires pré-programmés (remarque : les heures et minutes doivent être entrées séparément).

Lorsque l'on modifie l'heure de mise en route et la durée de fonctionnement, un pavé numérique apparaît automatiquement, vous permettant de modifier ces valeurs. Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et

1	2	3	4	5	BS	s
6	7	8	9	0	ENT	r

confirmer le changement en appuyant sur **ENT** ou annuler en appuyant sur **BS** (remarque : certaines valeurs sont limitées au min. comme au maximum.

Toutes les modifications sont prises en compte lorsque l'on appuit sur la

touche Enregistrer.

Remarque : après avoir modifié les valeurs d'un des **Timer**, celui-ci n'est pas actif. Pour l'activer : rendezvous sur la page **Timer Info**.

5.8 Fonctions supplémentaires.

Des fonctions supplémentaires peuvent être réglées depuis les pages **Réglages** et **Réglages 2**. Les touches **Parfum1** et **Parfum2** de la page **Réglages** permettent de faire fonctionner les pompes manuellement lorsqu'un amorçage est nécessaire par exemple.



10.Jan10 Rég	lage 2 20:30
Heure/Date	Info
Blocage clavier	Service
Valeur usine	Langue
Retour	

5.8.1 Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3



La structure des 3 pages (Lumière 1, Lumière 2 et Lumière 3) est identique. La puissance du variateur est modulable à l'aide des flèches *up* and *down*. La barre verticale jaune indique la puissance actuelle. La touche **ON** / **OFF** permet d'allumer et d'éteindre les lumières manuellement. Alors que la touche **Paramètre** ouvre une nouvelle fenêtre.

D'autres ajustements peuvent être faits dans celle-ci. Les touches **NON/OUI** permettent de définir si la lumière doit s'enclencher au démarrage.

La deuxième touche **OUI/NON** permet quant à elle de définir si la Lumière doit s'arrêter automatiquement à la fin d'un programme .

Remarque : en choisissant l'option **NON**, la lumière reste allumée pendant la durée définie en-dessous.

5.8.2 Appareils supplémentaires



Retour

Depuis la page Réglages, on peut paramètrer des **Appareils supplémentaires** en appuyant sur le bouton **Suivant**.

10.Jan 10 Appareil supplém. 20:30			
Parfum 1	OFF	Auto	Para.
Parfum 2	OFF	Manuel	Para.
Ventilateur 1	OFF	Manuel	Para.
Ventilateur 2	OFF	Manuel	Para.
Retour			

La signification des touches de cette page est décrit comme suit :

Touche **OFF /ON** : arrêt de l'appareil dans le cas ou le deuxième bouton est en position **Manuel** . Si le bouton est en position **Auto**, celui-ci n'a pas d'influence.

Si le deuxième bouton est en mode **Auto**, les appareils fonctionnent suivant la programmation en mode **Para**. En appuyant sur les différents boutons **Para**. vous arrivez sur les paramètres individuels des différents appareils.

5.8.3 Parfum 1, Parfum 2.

10.Jan 10	Parfum 1		20:30
Au démarrag Parfum 1 acti		N	on
Valeur parfu Parfum 1 - In Parfum 1 - du	n – 11 ervalle rée		
Retour			

La structure des pages **Parfum 1** et **Parfum 2**, est identique. La touche **NON** / **OUI**, vous permet de définir si la pompe à parfum doit s'enclencher ou non au démarrage du programme.

Lorsque la Valeur Parfum sélectionnée est sur 11 (voir chapitre 5.6), l'utilisateur peut librement programmer l'interval et la durée d'injection de parfum. En appuyant sur les chiffres, un pavé numérique apparaît automatiquement, vous permettant de modifier ces valeurs. Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et confirmer le changement en appuyant sur **BS**

5.8.4 Ventilateur 1, Ventilateur 2.

	Ventilateur 1	
Au démarra ∀entilateur 1	ge: I - ON	Non
		Non
Après l'arrêt		Out
		Our
Retour]	

La structure des pages **Ventilateur1** et **Ventilateur 2** est identique. La touche **NON / OUI** vous permet de définir si le ventilateur doit s'enclencher ou non, au démarrage du programme.

Lorsque vous avez sélectionné **OUI** et uniquement dans ce cas, la deuxième touche vous permet d'enclencher le ventilateur après un certain délai (cette fonction permet notamment d'économiser de l'énergie au démarrage). En appuyant sur les chiffres un pavé numérique apparaît automatiquement, vous permettant de modifier ces valeurs.

Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et confirmer le changement en appuyant sur **ENT** ou annuler en appuyant sur **BS**

La troisième touche permet de définir si le ventilateur doit s'arrêter à l'arrêt du programme ou si **NON** : le ventilateur continu de fonctionner pendant la durée mentionnée plus bas. En appuyant sur les minutes un pavé numérique apparaît automatiquement vous permettant de modifier cette valeur. Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et confirmer le changement en appuyant sur **ENT** ou annuler en appuyant sur **BS**

5.8.5 Chauffage des bancs (sur la seconde page)

	Chauffage	des	bancs	
Au déma Activer le	rrage: chauffage des			Non
Désactive				
Retou				

Lorsqu'un système de chauffage de banquettes est installé, vous pouvez démarrer celui-ci lors du démarrage du programme. Pour se faire activer la fonction en appuyant sur le bouton **OUI** / **NON**.

Lorsque la fonction est active et le bouton sur **OUI**, le chauffage des bancs fonctionnera pendant la durée définie en dessous. En appuyant sur la valeur des minutes, un pavé numérique apparaît vous permettant de modifier ces valeurs. Vous pouvez alors saisir la nouvelle valeur et confirmer le changement en appuyant sur

ENT ou annuler en appuyant sur BS.

5.8.6 Fontaine (sur la seconde page)

Les paramètres de cet appareil supplémentaire, ne sont pas modifiables, si le touche est en mode **AUTO**, la fonction Fontaine sera active pour toute la durée du programme.

5.8.7 Clapet (sur la seconde page)

10.Jan 10	Clapet	20:30
Au démarrage Activer clapet		Non
min. 20% de p Activer clapet	uissance	Non
Retour		

Le Clapet de ventilation est un appareil supplémentaire que l'on peut piloter en fonction du programme .

A l'aide de la première touche **NON/OUI**, vous pouvez définir si le clapet doit s'activer ou non au démarrage d'un programme.

Si le premier bouton est sur **NON** et le second sur **OUI**, le Clapet s'activera uniquement lorsque la puissance du générateur de vapeur sera supérieure à 20%.

6 Descriptif du système

6.1 Retour aux valeurs usine

Lors de la première mise en service toutes les valeurs du contrôleur sont programmées selon les valeurs



usine. (voir chapitre 7). Les données sont conservées, même après une coupure de courant. Vous pouvez cependant ré-initialiser les valeurs de votre bain de vapeur aux valeurs usine, dans le menu "**Réglages 2**", en appuyant sur la touche **Valeur usine**. Un message de confirmation apparaît à l'écran, en appuyant sur la touche **OUI** toutes les valeurs du contrôleur reviennent à leur valeur usine. Vous quittez ce menu en appuyant sur la touche **NON**.

Remarque : Le calendrier et l'heure du système ne sont pas concerné par cette fonction.

6.2 Réglage de l'heure et de la date

Heure/Date				
Date	10	Jan	10	
Heure	20	30	59	
Jour	Mon			
Retour		Modifie	-	

L'heure et la date sont des données propres du système et c'est pourquoi, elles n'apparaissent qu'en Anglais. Pour modifier ces données, allez dans le menu Réglage 2 et appuyez sur la touche Heure/Date puis sur la touche **Modifier**. L'écran bascule dans le système du contrôleur (en noir et blanc). Pour modifier l'heure ou la date à ce moment là, utilisez les flèches haut et bas et une fois les modifications faites, valider l'ensemble en appuyant sur la touche **Set**.

Pour revenir en mode utilisateur appuyez sur la touche ESC.

6.3 Blocage de l'écran par mot de passe

La fonction de Blocage de l'écran par mot de passe empêche l'accès non autorisé aux fonctions du



contrôleur. En entrant le mot de passe, l'écran se débloque automatiquement. Pour modifier le mot de passe, rendez vous dans le menu **Réglages 2** et appuyez sur la touche **Blocage Clavier**. Pour modifier le mot de passe appuyez sur les chiffres rouges et introduisez votre mot de passe personnel à l'aide du pavé numérique. Le mot de passe est composé de 4 chiffres.

La valeur par défaut est 0001 : En laissant la valeur par défaut la fonction blocage clavier est désactivée.

Pour activer celle-ci, votre mot de passe doit être différent de 0001.

6.4 Déblocage de l'écran

Lorsque la fonction Blocage de l'écran est activée, la demande de mot de passe apparaît lorsque l'on



appuie sur l'écran de veille du contrôleur. Entrez votre mot de passe de 4 digit. à l'aide du pavé numérique en appuyant sur chaque étoiles l'une après l'autre. Valider votre mot de passe complet en appuyant sur la touche **ENT**. Lorsque le mot de passe complet est validé, vous basculez automatiquement sur la page d'accueil du contrôleur.

Remarque : Un mot de passe oublié ne peut être ré-initalisé que par le fabricant. Nous vous recommandons de conserver une copie de votre mot de passe dans un lieu sûr.

6.5 Service / Info / Langue

10.Jan 10	Service	20:30	10.Jan 10	Info	20:30	10.Jan 10	Langue	20:30
5, 6	NEREP eurl rue des Cigognes 8780 SENTHEIM					Allemand	I Italiens	
Te	. +33 3 89 82 88 17 www.nerep.fr					Roumain		
Retour			Retour			Retour		

Service : contact et adresse du fabricant

Info : information sur la version du software

Langue : Choix de la langue de votre système.

7 Valeurs usine

Menu	Paramètres	Valeur usine	Valeur utilisateur
Programme normal	Température	35°C	
	Parfum 1		
	Parfum 2		
Programme 1	Température	40°C	
	Parfum 1		
	Parfum 2		
Programme 2	Température	45°C	
	Parfum 1		
	Parfum 2		
Programme 3	Température	50°C	
	Parfum 1		
	Parfum 2		
Programme 4	Température	55°C	
	Parfum 1		
	Parfum 2		
Ventilateur 1 et 2	Délais de mise en route	20 minutes	
	après l'arrêt	30 minutes	
Variateur lumières 1, 2 et 3	Puissance	60%	
	après l'arrêt	12 minutes	
Langue		Français	
Ventilateur – après l'arrêt		30 minutes	
Valeurs limites	Température	55°C	
Durée de fonctionnement max.		5 h 59 minutes	

Le contrôleur NE5 est livré avec les valeurs usine suivantes :

8 Entretien de l'écran tactile.

L'écran tactile se nettoie avec un linge humide. Une fois nettoyé, séchez le avec un linge propre et sec.

La surface de l'écran est sensible aux rayures. Ne jamais appuyer sur l'écran avec un objet pointu ou contendant .

Eviter d'appuyer sur l'écran avec vos ongles.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de produits d'entretien pour nettoyer l'écran. Tout dommage à l'écran suite à une utilisation ou à entretien anormal de l'appareil ne sera pas pris en compte par la garantie constructeur.

9 Dispositions générales

Le contrôleur NE5 a été développé et construit conformément aux règles et normes européennes en vigueurs à la date de construction. Pour des raisons de sécurité, le constructeur se réserve cependant le droit de modifier la construction ou le software de l'appareil sans préavis.

10 Mise hors service/recyclage

10.1 Mise hors service

Si la commande externe pour bain de vapeur doit être remplacée, ou si elle n'est plus utilisée, procédez comme suit :

1. Débrancher l'alimentation générale du contrôleur NE5, déconnectez-le du réseau électrique et assurez-le contre tout enclenchement intempestif,

2. Faites démonter le contrôleur pour bain vapeur (au besoin, également d'autres composants du système) par un professionnel.

10.2 Evacuation/recyclage

En cas d'inutilisation : retournez l'appareil et ses composants au fabricant ou acheminez ce matériel vers un poste de récupération local en vue d'un recyclage correct.

En cas de doute, contactez le représentant local de Nerep.

11 Caractéristiques techniques de l'appareil

Alimentation électrique	230 VAC + N + Terre
Puissance max. des sorties lumières 1 - 3	100W / sortie
Courant max. total des appareils supplémentaires	6A, AC (contact libre de potentiel)
Puissance absorbée au repos	23W (écran en stand-by et sans autre fonction)
Fusible F1	1,25 A
Fusible F2	3,15 A
Fusible F3 (pour les sorties lumière)	3,15 A
Bus de communication vers l'écran tactile	RS485
Température ambiante en fonctionnement	-10°C à +45°C
Sonde de température	type PT1000
Signal de contrôle pour du générateur de vapeur	0-10VDC

11.1 Dimensions de l'écran.



26



© NEREP / Z.I. Allmend / 68290 MASEVAUX www.nerep.fr

Sous réserve de modifications techniques