Nordmann RC4/DC4

Vapeur à électrodes



INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION



2549083 FR 1011

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Premiers propos!	4
1.2	Remarques concernant les instructions d'exploitation	4
2	Concernant votre sécurité	6
3	Vue d'ensemble du produit	8
3.1	Vue d'ensemble des types	8
3.2	Désignation du produit	8
3.3	Construction de l'humidificateur d'air à vapeur	9
3.4	Description des fonctions	11
3.5	Synoptique du système d'humidification	12
4	Exploitation	14
4.1	Mise en service	14
4.2	Indications concernant l'exploitation	15
4.2.1	Fonction des éléments d'affichage et de commande	15
4.2.2	Télésignalisation d'exploitation et de dérangement	16
4.2.3	Contrôles en cours d'exploitation	16
4.2.4	Exécution d'un rinçage manuel	16
4.3	Mise hors service	17
4.4	Vue d'ensemble et commande des menus	18
4.5	Fonctions d'appel	19
4.5.1	Appel des informations d'exploitation dans le plan affichage	19
4.5.2	Appel d'informations relatives à l'appareil	20
4.5.3	Appel de la liste d'erreurs	21
4.6	Détermination des réglages d'appareil	22
4.6.1	Appel du menu réglages	22
4.6.2	Sélection de la langue de dialogue	22
4.6.3	Réglages d'asservissement	23
4.6.4	Réglage de la limitation de débit	27
4.6.5 4.6.6	Détermination de la commande horaire On/Off Enclencher/déclencher l'exploitation par	29
	coupe-circuit instantané	30
4.6.7	Réglages gestion de l'eau	30
4.6.8	Exécution des tests de relais	32
4.6.9	Réglage de la date	33
4.6.10	Réglage de l'heure	33
4.6.11	Configuration de l'affichage/de la LED vapeur	33
5	Maintenance	36
5.1	Consignes importantes concernant la maintenance	36
5.2	Liste des travaux de maintenance	37
5.3	Travaux dépose et de dépose pour la maintenance	38
5.3.1	Pose et repose du cylindre à vapeur	38
5.3.2	Dépose et pose des composants du système d'eau	40
5.4	Remarques concernant le nettoyage des composants d'appareil	41
5.5	Indications concernant les produits de nettovage	42
5.6	Remise à zéro de l'affichage de maintenance	42

6	Dérangements	43
6.1	Affichage de dérangements	43
6.2	Listes de dérangements	44
6.2.1	Dérangements de système	44
6.2.2	Dérangements d'appareil	45
6.3	Remise à zéro de l'affichage de dérangements	
	(la LED rouge est allumée)	47
6.4	Remarques concernant le dépannage	47
6.4	Remplacement de la batterie d'appoint de la	
	platine de commande	48
7	Mise hors service/évacuation	49
7.1	Mise hors service	49
7.2	Evacuation/récupération	49
8	Caractéristiques spécifiques des produits	50
8.1	Caractéristiques techniques	50
8.2	Schéma électrique Nordmann RC4/DC4	51

1 Introduction

1.1 **Premiers propos!**

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'humidificateur d'air à vapeur Nordmann RC4/DC4.

Les humidificateurs à vapeur Nordmann RC4/DC4 sont construits selon les techniques récentes et les règles de sécurité en vigueur. Toutefois, l'emploi inadéquat des humidificateurs à vapeur Nordmann RC4/DC4 peut exposer l'utilisateur et/ou des tierces personnes à des dangers et/ou provoquer des dommages matériels.

Afin d'assurer une exploitation sûre, professionnelle et productive de l'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4, veuillez observer et respecter entièrement les indications et les consignes de sécurité de la présente documentation.

Pour toute question non exposée exhaustivement ou ne figurant pas dans la présente documentation, veuillez prendre contact avec votre représentant Nordmann local. Nous sommes volontiers à votre disposition.

1.2 Remarques concernant les instructions d'exploitation

Restrictions

Les présentes instructions d'exploitation concernent l'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/ DC4 dans ses différentes versions. La description des accessoires n'est effectuée que dans la mesure où elle est indispensable pour l'exploitation correcte. Les modes d'emploi des accessoires concernés livrent de plus amples informations.

Les descriptions des présentes instructions d'exploitation se limitent à la **mise en service**, l'exploitation, la maintenance et le dépannage de l'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4 et concernent le personnel professionnel ayant subi une formation correspondante et suffisamment qualifié pour le travail concerné.

Diverses documentations séparées complètent les présentes instructions d'exploitation (instructions de montage, liste des pièces de rechange, etc.). Les présentes instructions d'installation et d'exploitation font référence, le cas échéant, à ces publications séparées.

4

Symboles utilisés

ATTENTION!

L'expression "ATTENTION" figurant dans le présente documentation signale des indications dont la non-observation peut conduire à une détérioration ou un disfonctionnement de l'appareil ou d'autre matériel.

AVERTISSEMENT!

L'expression "AVERTISSEMENT", associée aux symboles généraux de danger, figurant dans le présente documentation, signale des indications de sécurité ou de danger dont la non-observation peut conduire à des **blessures de personnes**.

DANGER!

L'expression "DANGER", associée aux symboles généraux de danger, figurant dans le présente documentation, signale des indications de sécurité ou de danger dont la non-observation peut conduire à des **blessures graves, voire à la mort de personnes**.

Sauvegarde

Veuillez conserver les présentes instructions d'exploitation en un endroit sûr, à portée de main. Remettre cette documentation à un éventuel nouveau détenteur.

En cas de perte de la documentation, veuillez contacter votre fournisseur Nordmann.

Langues

Les présentes instructions d'exploitation sont disponibles en plusieurs langues. A ce propos, veuillez contacter votre fournisseur Nordmann.

Protection d'auteur

Les présentes instructions d'exploitation sont protégées selon la loi des droits d'auteur. La polycopie et la diffusion (même partielles) des présentes instructions, ainsi que l'utilisation et la communication du contenu sont prohibées sans autorisation écrite du fabricant. Les enfreintes sont punissables et astreignent à des dédommagements.

Le fabricant se réserve tous les droits d'appliquer les droits de protection industrielle.

2 Concernant votre sécurité

Généralités

Il est indispensable que le personnel affecté aux travaux sur le Nordmann RC4/DC4 ait lu et assimilé les instructions d'exploitation avant d'effectuer des travaux à l'appareil.

La connaissance du contenu des instructions d'exploitation est la condition sine qua non pour protéger le personnel contre les risques et pour éviter des erreurs de manipulation et, ainsi, pour effectuer l'exploitation compétente de l'appareil.

Tenir en état bien lisible et observer tous les pictogrammes, plaquettes et inscriptions apposées à l'appareil.

Qualification du personnel

Seul le personnel instruit, suffisamment qualifié et le personnel professionnel autorisé par l'exploitant sont habilités à effectuer chaque action décrite dans les présentes instructions d'exploitation (exploitation, maintenance, etc.),

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des interventions qui dépassent le cadre des travaux mentionnés dans la présente documentation, pour raisons de sécurité et de garantie.

Il est supposé que chaque personne qui effectue des travaux au Nordmann RC4/DC4 connaît et respecte les prescriptions concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents.

Utilisation conforme aux consignes

L'humidificateur d'air à vapeur est destiné uniquement à l'humidification directe de l'air par l'intermédiaire d'un distributeur de vapeur approuvé par le fabricant (versions d'appareil Nordmann DC4) ou par l'intermédiaire de l'appareil de ventilation intégré (versions d'appareil Nordmann RC4) dans les limites des conditions d'exploitation spécifiées (voir chapitre 8 "Caractéristiques spécifiques des produits"). Toute autre utilisation sans autorisation écrite du fabricant est considérée comme non conforme aux consignes et peut rendre le Nordmann RC4/DC4 dangereux.

L'utilisation conforme implique également l'observation de toutes les informations figurant dans les présentes instructions d'exploitation (en particulier, des consignes de sécurité et d'indications de danger).

Risques que peuvent présenter l'appareil

- Le Nordmann RC4/DC4 est branché sur le réseau électrique.

DANGER!

Lorsque l'appareil est ouvert, il y a risque de toucher des éléments sous tension électrique. Le contact avec les parties sous tension électrique peut conduire à des blessures graves ou à l'électrocution.

Par conséquent: avant d'effectuer tout travail au Nordmann RC4/DC4, mettre l'appareil hors service selon le chapitre 4.3 (déclencher l'appareil, le débrancher du réseau électrique et fermer l'admission d'eau) et l'assurer contre toute mise en service intempestive.

 Le Nordmann CS produit de la vapeur. En cours d'exploitation, la température du cylindre à vapeur atteint 100 °C.

AVERTISSEMENT!

Si l'on ouvre l'appareil juste après l'arrêt de production de vapeur, il y a risque de brûlures en touchant le cylindre à vapeur.

Par conséquent: avant d'ouvrir l'appareil, mettre l'humidificateur à vapeur hors service selon le chapitre 4.3, puis attendre le refroidissement du cylindre à vapeur, de manière à éviter le risque de brûlure.

Comportement en cas de danger

Si l'on doit admettre que l'**exploitation sans danger n'est plus possible**, **mettre immédiatement hors service** l'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4 selon le chapitre 4.3 et l'assurer contre tout enclenchement intempestif. Cette situation peut se présenter:

- à l'endommagement du Nordmann RC4/DC4,
- au fonctionnement incorrect du Nordmann RC4/DC4,
- si des raccords ou conduites sont inétanches.

Toute personne familiarisée avec les travaux au Nordmann RC4/DC4 est astreinte à annoncer au responsable de l'exploitation chaque modification de l'appareil susceptible de porter atteinte à la sécurité.

Modifications d'appareil inadmissibles

Aucune modification ni amendement à l'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4 ne sont permis sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le remplacement de composants défectueux doit s'effectuer **uniquement avec des pièces de rechange et des accessoires d'origine** livrés par votre fournisseur Nordmann.

3 Vue d'ensemble du produit

3.1 Vue d'ensemble des types

L'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4 peut être livré en deux versions, dont l'une est destinée à **l'humidification de gaine**, l'autre **étant destinée à l'humidification directe d'un local** (avec appareil de ventilation intégré); ces versions sont disponibles avec **tensions de chauffage diverses** et avec **débits de vapeur de 2 kg/h et de 4 kg/h**.

	Modèle Nordmann			
	Gaine		Local	
	DC4		R	C4
Débit de vapeur max.	2 kg/h 4 kg/h		2 kg/h	4 kg/h
Tensions de chauffage	230V1~ / 5060Hz			
	240V1~ / 5060Hz			
		200V2~/	5060Hz	
Appareil de ventilation intégré			Х	
Unité de commande et d'affichage	X			
Régulation tout ou rien externe)	X	
Régulation P/PI externe	X			
Régulateur P/PI intégré	X			
Signaux de régulation admissibles	0–5V, 1–5V, 0–10V, 2–10V,			
	0–16V, 3.2–16V, 0–20mA, 4–20mA			
Paramètres d'exploitation	configurables par le biais du			
	logiciel de commande			

3.2 Désignation du produit

La désignation du produit figure sur la plaquette signalétique (emplacement de la plaquette signalétique voir vue d'ensemble de l'appareil):

Désigna	ation de type	No de série	Mois/année
		\\	\
Tonsion do shouffago	Walter Meier (Climate Inter	ernational) L\d. 8808 Pfäf	ifikon
	Type: Nordmann DC4	Ser.Nr.: XXXXXXX	06.09
	Tension Chauff.: 230V / 1~ / 5060Hz	Puissance: 3.1 kW /	13.5 A
Débit maximal de vapeur	Débit Vapeur: 4.0 kg/h	/ Tension de Com.: 23	30V / 1~ / 5060Hz
Dressien admissible	Pression d'eau: 110 bar		
d'alimentation en eau			
Champ avec symboles des certificat	Made ir	Switzerland	
Puissance électrique	/		
Tension de commande			

3.3 Construction de l'humidificateur d'air à vapeur

Construction du Nordmann DC4



- 1 Face arrière d'appareil
- 2 Godet à eau
- 3 Conduite d'alimentation en eau
- 4 Electrode de chauffage
- 5 Conduite de remplissage
- 6 Conduite de trop-plein
- 7 Cylindre à vapeur
- 8 Vanne d'admission (non visible)
- 9 Pompe de rinçage
- 10 Raccord d'écoulement (non visible)
- 11 Raccord d'alimentation en eau (non visible)
- 12 Cuve
- 13 Platine de puissance

- 14 Plaquette signalétique
- 15 Platine de télésignalisation d'exploitation et de dérangements (option)
- 16 Platine de commande avec carte CF
- 17 Interrupteur d'appareil
- 18 Touche de rinçage
- 19 Unité de commande et d'affichage
- 20 Affichages d'exploitation (LED)
- 21 Paroi intermédiaire
- 22 Couvercle frontal
- 23 Sonde de niveau
- 24 Raccord sortie de vapeur

Construction du Nordmann RC4



- 1 Face arrière d'appareil
- 2 Godet à eau
- 3 Conduite d'alimentation en eau
- 4 Electrode de chauffage
- 5 Conduite de remplissage
- 6 Conduite de trop-plein
- 7 Cylindre à vapeur
- 8 Vanne d'admission (non visible)
- 9 Pompe de rinçage
- 10 Raccord d'écoulement (non visible)
- 11 Raccord d'alimentation en eau (non visible)
- 12 Cuve
- 13 Platine de puissance

- 14 Plaquette signalétique
- 15 Platine de télésignalisation d'exploitation et de dérangements (option)
- 16 Platine de commande avec carte CF
- 17 Interrupteur d'appareil
- 18 Touche de rinçage
- 19 Unité de commande et d'affichage
- 20 Affichages d'exploitation (LED)
- 21 Paroi intermédiaire
- 22 Couvercle frontal
- 23 Sonde de niveau
- 24 Tuyau de condensat
- 25 Unité de ventilation

3.4 Description des fonctions

L'humidificateur à vapeur Nordmann RC4/DC4 est un générateur de vapeur sans pression fonctionnant par un chauffage à électrodes. Il est destiné à l'humidification par un distributeur de vapeur (versions d'appareil Nordmann DC4) ou par l'appareil de ventilation intégré (versions d'appareil Nordmann RC4).

Production de vapeur

Lorsqu'il a appel de vapeur, les électrodes sont alimentées en courant électrique. Simultanément, la vanne d'admission s'ouvre et l'eau coule dans le cylindre à vapeur, depuis le bas, en passant par le godet à eau et la conduite de remplissage. Dès que les électrodes sont immergées, le courant circule entre les électrodes; l'eau chauffe et s'évapore. L'intensité du courant et la quantité de chaleur produite sont fonction de la surface immergée des électrodes.

Lorsque le débit de vapeur requis est atteint, la vanne d'admission se ferme. Si, ensuite d'une baisse de niveau d'eau (par évaporation ou par rinçage), le débit de vapeur devient inférieur à certain pourcentage du débit requis, la vanne d'admission s'ouvre jusqu'à ce que le débit requis soit atteint. Si l'appel de vapeur diminue, la vanne d'admission reste fermée jusqu'à ce que le débit de vapeur corresponde à celui requis (baisse de niveau par évaporation).

Surveillance de niveau

La sonde disposée sur le couvercle du cylindre à vapeur détecte le niveau d'eau trop élevé. Dès que la sonde est en contact avec l'eau, la vanne d'admission se ferme.

Rinçage

Ensuite du procédé de vaporisation, la teneur de minéraux dans l'eau s'accroît et la conductivité de l'eau augmente. Si la concentration des sels augmentait encore, l'intensité du courant deviendrait intolérable. Une certaine quantité d'eau est rincée de temps à autre et remplacée par de l'eau fraîche, afin que cette concentration ne dépasse pas une valeur limite.

Commande

La commande de production de vapeur s'effectue soit par régulation progressive (au choix, par un régulateur progressif interne ou un régulateur progressif externe), soit par régulation tout ou rien (par un hygrostat externe).

3.5 Synoptique du système d'humidification

Synoptique du système Nordmann DC4



- 1 Humidificateur à vapeur
- 2 Raccord de vapeur
- 3 Raccord d'alimentation d'eau
- 4 Raccord d'écoulement d'eau
- 5 Robinet à filtre-tamis (accessoire "Z261")
- 6 Manomètre (pose recommandée)
- 7 Entonnoir d'écoulement avec siphon (installation par le client)
- 8 Conduite d'écoulement d'eau (accessoire "DS22")
- 9 Lignes d'alimentation électrique
- 10 Tuyau de vapeur (accessoire "DS22")
- 11 Tuyau de condensat (accessoire "KS10")
- 12 Distributeur de vapeur (accessoire "41-...")
- 13 Buse à vapeur (accessoires "W21")

Synoptique du système Nordmann RC4



- 1 Humidificateur à vapeur
- 2 Appareil de ventilation
- 3 Raccord d'alimentation d'eau
- 4 Raccord d'écoulement d'eau
- 5 Robinet à filtre-tamis (accessoire "Z261")
- 6 Manomètre (pose recommandée)
- 7 Entonnoir d'écoulement avec siphon (installation par le client)
- 8 Conduite d'écoulement d'eau (accessoire "DS22")
- 9 Lignes d'alimentation électrique

4 **Exploitation**

4.1 Mise en service

Pour mettre en service l'humidificateur à vapeur, procéder comme suit:

1. Contrôler l'humidificateur à vapeur et les installations quant aux endommagements.

/ DANGER!

Les appareils endommagés ou comportant des installations endommagées peuvent mettre en danger la vie de personnes ou conduire à des dommages matériels graves. Ne jamais mettre en service des appareils endommagés ou comportant des installations endommagées.

- 2. Vérifier si le capot frontal est posé correctement et s'il est bien verrouillé.
- 3. Ouvrir le robinet à filtre-tamis resp. la vanne d'arrêt de la conduite d'alimentation d'eau.
- Contrôler la valeur hygrométrique réglée au régulateur hygrométrique resp. à l'hygrostat et effectuer le réglage correct au besoin.
- 5. Enclencher l'interrupteur de service de l'alimentation électrique.
- Enclencher l'interrupteur d'appareil de l'humidificateur à vapeur. L'interrupteur d'appareil s'allume.



L'humidificateur à vapeur effectue un **test de système**. Les trois LED s'allument et l'affichage ci-contre apparaît.

Si, au cours du test de système, un dérangement survient, un message de dérangement correspondant apparaît à l'affichage.



Au terme du test de système l'appareil se trouve en état d'**exploitation normale** et **l'affichage d'exploitation standard** apparaît (première page du plan affichage).

Remarque: l'aspect de l'affichage d'exploitation standard dépend de l'état d'exploitation actuel et de la configuration du Nordmann RC4/DC4 et peut différer de l'affichage représenté ci-contre.



Dès qu'il y a appel d'humidité par le régulateur hygrométrique resp. l'hygrostat, le courant de chauffage est enclenché. La vanne d'admission s'ouvre (quelque peu temporisée) et le cylindre à vapeur se remplit d'eau. Dès que les électrodes immergées chauffent l'eau, la LED verte s'allume; quelques minutes plus tard (environ 5 à 10 minutes, selon la conductivité de l'eau), la production de vapeur commence.

Remarque: il est possible que le débit maximum de vapeur ne soit pas atteint; ce cas se présente lors des premières heures d'exploitation, lorsque la conductivité de l'eau est encore faible. Cette caractéristique est normale, lorsque la conductivité de l'eau s'est élevée ensuite de l'évaporation, l'humidificateur à vapeur est en mesure de travailler à débit maximum.

4.2 Indications concernant l'exploitation

4.2.1 Fonction des éléments d'affichage et de commande



4.2.2 Télésignalisation d'exploitation et de dérangement

Si votre appareil est équipé de la platine optionnelle de téléaffichage d'exploitation et de dérangement, les états d'exploitation suivants sont signalisés par téléaffichage d'exploitation et de dérangement:

Relais de téléaffichage activé	Quand?	Affichage à l'appareil
"Erreur"	Il ya un dérangement, l'exploitation n'est plus possible normalement, la tension de chauffage est inter- rompue.	La LED rouge est allumée et le message d'erreur apparaît à l'affichage.
"Service"	Le cylindre à vapeur est usé et doit être remplacé, l'exploitation est encore possible pendant quelque temps	La LED jaune allumée et le message d'avertissement de service apparaît à l'af- fichage.
"Vapeur "	Appel de vapeur/ production de vapeur.	La LED verte est allumée et l'affichage d'exploitation standard est indiqué
"Enclenché"	Appareil enclenché.	La touche d'appareil est allumée et l'affi- chage d'exploitation standard est indiqué.

4.2.3 Contrôles en cours d'exploitation

Lorsque le Nordmann RC4/DC4 est en exploitation, il faut contrôler hebdomadairement le système d'humidification. Pour ce faire, effectuez les vérifications suivantes :

- les installations d'eau et de vapeur quant aux fuites,
- l'humidificateur à vapeur et les autres composants du système quant à leur fixation correcte et aux dommages,
- l'installation électrique quant aux dommages.

Si vous constatez des irrégularités (fuites, affichage d'un dérangement, par ex.) ou des endommagements de composants, mettre le Nordmann RC4/DC4 hors service, comme décrit au chapitre 4.3. Ensuite, contactez votre fournisseur Nordmann.

4.2.4 Exécution d'un rinçage manuel

Pour effectuer un rinçage manuel, procédez comme suit:



Pressez brièvement la touche de rinçage.



La tension de chauffage est interrompue et la pompe de rinçage démarre. Dès que le rinçage manuel est en cours, les trois LED s'allument successivement.

Pour stopper le processus de rinçage, pressez à nouveau **la touche de rin**çage.

4.3 Mise hors service

La mise hors service du Nordmann RC4/DC4 s'effectue comme suit:

- 1. Si pour raison de dérangement, le Nordmann RC4/DC4 doit être mis hors service, il faut noter le code du message actuel de dérangement avant la mise hors service.
- 2. Fermer la vanne d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau.
- 3. Démarrer le rinçage manuel (voir chapitre 4.2.4) et attendre que le cylindre à vapeur soit vidé.
- 4. Déclencher l'interrupteur d'appareil de l'humidificateur à vapeur, au bas de l'appareil.
- 5. Séparer l'humidificateur à vapeur de l'alimentation électrique réseau: déclencher l'interrupteur de service de l'alimentation réseau à l'appareil et assurer l'interrupteur contre tout enclenchement intempestif ou le marquer de façon bien visible.

AVERTISSEMENT!

Si l'humidificateur était encore en exploitation juste avant sa mise hors service, attendre le refroidissement de l'appareil avant d'ouvrir ce dernier, de sorte à éviter tout risque de brûlure.

4.4 Vue d'ensemble et commande des menus

Commande



La commande de l'unité de commande et d'affichage s'effectue par les 4 touches situées au-dessous de l'affichage. Les 4 champs au bas de l'affichage indiquent à chaque opération quelles touches sont actives et leur configuration.

Configuration actuelle des touches Touches

Vue d'ensemble des menus



18

4.5 Fonctions d'appel

4.5.1 Appel des informations d'exploitation dans le plan affichage

En exploitation normale, l'unité de commande et d'affichage est dans le plan affichage. Le plan affichage comporte plusieurs pages qui peuvent être appelées par pression des touches fléchées, en une boucle sans fin. Les différents affichages du plan affichage sont les suivants.

Page info 1: affichage d'exploitation standard

L'aspect de l'affichage d'exploitation standard dépend de l'état actuel d'exploitation et de la configuration du Nordmann RC4/DC4. Par la suite figurent tous les affichages possibles.

Remarque: si la sonde hygrométrique optionnelle et/ou la fonction "Time-Off" pour la LED vapeur est/sont activée(s), le symbole "sonde" et/ou le symbole "LED raturé" apparaît/apparaissent à la partie supérieure droite de l'affichage d'exploitation.

RC4 S4 230V2 Image: Solution of the solution of	 Affichage lors de commande par régulateur externe Standby (il n'y pas d'appel d'humidité) ou appel en % (avec appel d'humidité) réglage de la limitation d'air d'admission en % * ce paramètre n'apparaît que par limitation d'air d'admission externe activée Affichage lors de commande par régulateur interne valeur d'humidité actuelle en %hr valeur d'humidité de consigne réglée en %hr réglage de la limitation d'air d'admission en % ** réglage de la plage de la limitation d'air d'admission en % ** 			
Page info 2: réglages				
RC4 S4 230V2 Software :1.00LA00 SigRégulatico.010V An.Limit.sig:0-10V Menu ← →	 version de logiciel (1.00)/version de langue (LA00) plage de signal de régulation réglée (signal Y) ou sonde hygrométrique à radio- commande plage de signal d'asservissement réglée pour la limitation d'air d'admission (signal Z). N'apparaît que par limitation activée 			
Page info 3: indicatio	ns de débit			
RC4 S4 230V2 LimiCapacité:100% En demande :0% ∑ Vapeur :0.0kg/h Menu ← →	 limitation de débit en % du débit maximal appel d'humidité actuel en %hr débit total actuel de vapeur en kg/h 			
Page info 4: heures d	'exploitation			
RC4 S4 230V2 Heures d'utilisation Cylindre :40h Menu ← →	 heures d'exploitation du cylindre à vapeur accomplies depuis la dernière remise à zéro. 			
Page info 5: réglages de rinçage				
RC4 S4 230V2 Fact.Déconce:1.0 Conductivité:>125µS ArrêtDéconce:⊤otal Déconc Impos:Àl'arrêt Meng ← →	 facteur de rinçage réglé conductivité de l'eau genre de rinçage réglé lors d'exploitation standby durée d'intervalle déterminé pour le rinçage forcé 			
Page info 5: réglages de timer				
RC4 S4 230V2 Timer On/Off Timer :Àl'arrêt LimiCapacité:Àl'arrêt PointConsign:Àl'arrêt Meng ← →	 réglage actuel du timer On/Off réglage actuel du timer limitation de débit réglage actuel du timer valeur de consigne (n'apparaît que si le régulateur O/PI interne est activé) 			

4.5.2 Appel d'informations relatives à l'appareil

Sélection de la liste contenant les informations relatives à l'appareil Voie: *Menu > Info > Statut App.*



Ensuite, la liste des informations relatives à l'appareil peut être visualisée avec les touches <+> et <1>:

- 1 Heures totales d'exploitation accomplies depuis la mise en service initiale de l'appareil.
- 2 Etat actuel du relais de téléaffichage "Vapeur"
- 3 Etat actuel du relais de téléaffichage "Service"
- 4 Etat actuel du relais de téléaffichage "Erreur "
- 5 Etat actuel du relais de téléaffichage "Appareil en marche"
- 6 Temps de rinçage compté en secondes
- 7 Appel actuel de débit moyen
- 8 Etat actuel de la sonde de niveau maximum dans le cylindre à vapeur
- 9 Compteur pour le dépassement du niveau maximum dans le cylindre à vapeur
- 10 Etat état actuel de la vanne d'admission
- 11 Etat actuel de la pompe de rinçage
- 12 Etat actuel du relais tension de chauffage
- 13 Régime actuel du ventilateur (n'apparaît qu'avec le type d'appareil RC4)
- 14 Adresse actuelle de la sonde hygrométrique à radiocommande
- 15 Signal actuel de l'adresse 1 de la sonde hygrométrique à radiocommande
- 16 Signal actuel de l'adresse 2 de la sonde hygrométrique à radiocommande
- 17 Signal actuel de l'adresse 3 de la sonde hygrométrique à radiocommande
- 18 Signal actuel de l'adresse 4 de la sonde hygrométrique à radiocommande

Pour retourner dans le plan affichage d'exploitation standard à partir de la liste des informations d'appareil, pressez plusieurs fois la touche **<Esc>**.

4.5.3 Appel de la liste d'erreurs

Les 20 derniers messages d'erreur survenus en cours d'exploitation sont mémorisés dans la liste d'erreurs du Nordmann RC4/DC4 et peuvent être visualisés.

Sélection de la liste d'erreurs Voie: *Menu > Info > HistorErreur*



L'erreur survenue en dernier lieu est affichée, comportant les indications suivantes:

- numéro de l'erreur,
- date et heure de l'erreur,
- code d'erreur (avertissement: W..., dérangement: E...),
- message d'erreur
- texte d'information concernant le message d'erreur

Pour visualiser les autres messages d'erreur (si présents) pressez les touches <+> et <->>.

Pour retourner dans le plan affichage d'exploitation standard à partir de la liste d'erreurs, pressez plusieurs fois la touche **<Esc>**.

4.6 Détermination des réglages d'appareil

4.6.1 Appel du menu réglages

Sélectionnez le menu réglages: Voie: *Menu > Utilisateur > Entrée mot de passe: 8808 > Rentr.param*è



Sélectionnez les divers réglages resp. les sous-menus de réglage avec les touches <+> et <1>. Dans les chapitres suivants figurent d'autres informations concernant les divers réglages.

4.6.2 Sélection de la langue de dialogue

Dans le menu réglages, sélectionnez "Langue" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, sélectionnez la langue désirée. La confirmation accomplie, la langue de dialogue commute automatiquement.

Réglage d'usine:selon le paysChoix possibles:diverses langues

4.6.3 Réglages d'asservissement

Dans le menu réglages, sélectionnez "Entr.Consig" et pressez la touche <Set>.



Les paramètres de réglages d'asservissement apparaissent. Les réglages possibles dépendent de la source de signal et du mode de régulation sélectionnés. Dans l'illustration ci-dessus figure le nombre maximal de réglages à disposition. Vous trouverez de plus amples informations concernant les divers réglages aux chapitres suivants.

4.6.3.1 Sélection de la source de signal

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "SourceSignal" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez la source de signal.

Réglage d'usine: Choix possible:

Analog

Analog ou **RF Hum.** (par utilisation d'une sonde hygrométrique à radiocommande)

Remarque: si l'on sélectionne "RF Hum." comme source de signal (sonde hygrométrique optionnelle) le symbole "sonde" apparaît alors à la partie supérieure droite de l'affichage d'exploitation (consulter l'illustration droite en haut).

4.6.3.2 Sélection du genre d'asservissement

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "Rég.hygromét" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez le mode de régulation.

Réglage d'usine:	Externe
Choix possible:	Externe (régulateur externe progressif),
	24VOn/Off (hygrostat tout ou rien externe)
	Int. (P) (régulateur P interne)
	Int. (PI) (régulateur PI interne)

Ŷ

4.6.3.3 Déterminer le signal de régulation

Remarque: ce réglage n'apparaît que si la source de signal "Analog" et le genre de régulation "Externe", "Int. (P)" ou "Int. (PI)" sont activés.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "SigRégulatio" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez le signal de régulation.

 Réglage d'usine:
 0–10V

 Choix possible:
 0–5V, 1–5V, 0–10V, 2–10V, 0–16V, 3.2–16V, 0–20mA, 4–20mA

4.6.3.4 Détermination de l'adresse radio pour la sonde hygrométrique optionnelle

Remarque: ce réglage n'apparaît que si la source de signal "RF Hum." est activée.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "RF Hum. Adr" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez l'adresse radio pour la sonde hygrométrique à radiocommande.

Remarque: le manuel concernant la sonde hygrométrique à radiocommande contient de plus amples informations à ce sujet.

4.6.3.5 Déterminer la valeur hygrométrique de consigne

Remarque: Ce point de menu n'apparaît que si le régulateur interne P ou PI est activé.

Les paramètres de réglage du sous-menu permettent de déterminer si le Nordmann RC4/DC4 doit être commandé par une valeur hygrométrique fixe (réglage d'usine) ou si la commande doit s'effectuer par commande horaire (timer) avec valeurs hygrométriques différentes.

- Commande par valeur hygrométrique de consigne fixe:

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "PointConsign" et pressez la touche <Set>.



Laissez le timer désactivé (Off) ou désactivez-le au besoin. Sélectionnez "**PointConsign**" et pressez la touche **<Set>**. Dans le dialogue modifications, déterminez la valeur hygrométrique de consigne fixe (réglage d'usine: 50 %hr, plage de réglage: 15...95 %hr).

- Commande horaire avec différentes valeurs hygrométriques de consigne:

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "**PointConsign**" et pressez la touche **<Set>**.



Sélectionnez "**Timer**" et pressez la touche **Set>**. Dans le dialogue modifications, activez le timer et confirmez le réglage avec la touche Taste **Set>**.

Si le timer est activé, on peut définir jusqu'à 8 moments de commutation (évènement 1 - 8) comportant différentes valeurs hygrométriques de consigne. Chaque moment de commutation est défini par le jour de semaine resp. la partie de semaine, l'heure de commutation et la valeur hygrométrique de consigne.

Remarques concernant les réglages:

- les réglages d'un évènement demeurent actifs jusqu'au prochain évènement,
- la commande ne contrôle pas les réglages de la commande horaire quant à leur plausibilité.
 Pour cette raison, veillez à éviter des réglages insensés,
- la commande horaire On/Off (voir chapitre 4.6.5) a la priorité sur la commande horaire de valeur hygrométrique de consigne.

4.6.3.6 Réglage de la plage de proportionnalité pour le régulateur P/PI interne

Remarque: Ce point de menu n'apparaît que si le régulateur interne P ou PI est activé.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "P-Bande" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez la plage de proportionnalité pour le régulateur P/PI interne.

Réglage d'usine:18 %Choix possible:6...65 %

4.6.3.7 Réglage du temps d'intégration pour le régulateur P/PI interne

Remarque: Ce point de menu n'apparaît que si le régulateur interne P ou PI est activé.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "Temps intégr" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez le temps d'intégration en minutes pour le régulateur PI interne.

Réglage d'usine:8 MinutesChoix possible:1...60 Minutes

4.6.3.8 Activation/désactivation de la régulation limitation d'air d'admission

Remarque: ce réglage n'apparaît que si le genre de régulation "Externe", "Int. (P)" ou "Int. (PI)" est activé.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "An.Limiteur" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, activez/désactivez la limitation d'air d'admission (signal Z).

Réglage d'usine: Àl'arrêt Choix possible: EnMarc

EnMarche, Àl'arrêt

4.6.3.9 Réglage du signal de limitation d'air d'admission

Remarque: ce réglage n'apparaît que si le régulateur externe ou le régulateur interne P ou PI et la limitation d'air d'admission sont activés.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "An.Limit.sig" et pressez la touche <Set>.



0-10V

Dans le dialogue modifications, déterminez le signal de limitation d'air d'admission.

Réglage d'usine: Choix possible:

0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-16V, 3.2-16V, 0-20mA, 4-20mA

4.6.3.10 Réglage de la valeur inférieure de limitation d'air d'admission

Remarque: ce réglage n'apparaît que si le régulateur externe ou le régulateur interne P ou PI et la limitation d'air d'admission sont activés.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "An.Limit.min" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez la valeur inférieure de limitation d'air d'admission en %hr.

Réglage d'usine:70 %hrChoix possible:15 ... 95 %hr

4.6.3.11 Réglage de la valeur supérieure de limitation d'air d'admission

Remarque: ce réglage n'apparaît que si le régulateur externe ou le régulateur interne P ou PI et la limitation d'air d'admission sont activés.

Dans le menu réglages d'asservissement, sélectionnez "An.Limit.max" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modifications, déterminez la valeur supérieure de limitation d'air d'admission en %hr.

Réglage d'usine:90 %hrChoix possible:15 ... 95 %hr

4.6.4 Réglage de la limitation de débit

Les paramètres de réglage du sous-menu "LimiCapacité" permettent de déterminer si le Nordmann RC4/DC4 doit être exploité avec limitation de débit fixe (réglage d'usine) ou si la limitation de débit doit être assujettie à une commande horaire.

Nota: déterminez la limitation de débit en % par rapport au débit maximal.

- Exploitation avec limitation de débit fixe:

Dans le menu réglages, sélectionnez "LimiCapacité" et pressez la touche <Set>.



Laissez le timer désactivé (Off) ou désactivez-le au besoin. Sélectionnez "**LimiCapacité**" et pressez la touche **<Set>**. Dans le dialogue modifications, déterminez la limitation de débit fixe en % (réglage d'usine: 100 %, plage de réglage: 30...100 %).

- Exploitation avec Limitation de débit par commande horaire:

Dans le menu réglages, sélectionnez "LimiCapacité" et pressez la touche <Set>.



Sélectionnez "**Timer**" et pressez la touche **Set>**. Dans le dialogue modifications, activez le timer et confirmez le réglage avec la touche **Set>**.

Si le timer est activé, on peut définir ensuite jusqu'à 8 moments de commutation (évènement 1 - 8) comportant différentes valeurs de limitation. Chaque moment de commutation est défini par le jour de semaine resp. la partie de semaine, l'heure de commutation et la limitation de débit.

Remarques concernant les réglages:

- les réglages d'un évènement demeurent actifs jusqu'au prochain évènement,
- la commande ne contrôle pas les réglages de la commande horaire quant à leur plausibilité.
 Pour cette raison, veillez à éviter des réglages insensés,
- la commande horaire On/Off (voir chapitre 4.6.5) a la priorité sur la commande horaire de limitation de débit.

4.6.5 Détermination de la commande horaire On/Off

Les paramètres de réglage du sous-menu "On/Off Timer" permettent de déterminer si le Nordmann RC4/DC4 doit être enclenché et déclenché par commande horaire ou non (réglage d'usine).

Désactiver la commande horaire On/Off:

Dans le menu réglages, sélectionnez "**On/Off Timer**" et pressez la touche **<Set>**. Laissez le timer désactivé (Off) ou désactivez-le au besoin.



- Activer et configurer la commande horaire On/Off:

Dans le menu réglages, sélectionnez "**On/Off Timer**" et pressez la touche **<Set>**. Sélectionnez "**Timer**" et presser la touche **<Set>**. Dans le dialogue modifications, activez le timer et confirmez le réglage avec la touche **<Set>**.



Si le timer est activé, on peut définir ensuite jusqu'à 8 moments de commutation (évènement 1 - 8) comportant différents évènements On/Off. Chaque moment de commutation est défini par le jour de semaine resp. la partie de semaine, l'heure de commutation et le mode d'exploitation.

Remarques concernant les réglages:

- les réglages d'un évènement demeurent actifs jusqu'au prochain évènement,
- la commande ne contrôle pas les réglages de la commande horaire quant à leur plausibilité.
 Pour cette raison, veillez à éviter des réglages insensés,
- la commande horaire On/Off a la priorité sur toutes les autres commandes horaires.

4.6.6 Enclencher/déclencher l'exploitation par coupe-circuit instantané

Dans le menu réglages, sélectionnez "FI-Mode" et pressez la touche <Set>.



Dans le dialogue modification, déterminez si le Nordmann RC4/DC4 est raccordé à un réseau électrique équipé d'un coupe-circuit instantané ou non.

Réglage d'usine:Àl'arrêtChoix possible:EnMarche (réseau avec coupe-circuit instantané)Àl'arrêt (réseau sans coupe-circuit instantané)

4.6.7 Réglages gestion de l'eau

Dans le menu réglages, sélectionnez "Gestion eau" et pressez la touche <Set>.

Rentr.paramè	Gestion eau
On/Off Timer :Set	Conductivite:>125µS
FI-Mode :Àl'arrê	Fact.Déconce:1.0
Gestion eau :Set	ArrêtDéconce:Total
Relais Test :Set	Pause déconc:72h
Date :14.06.0	Déconc Impos:EnMarche
Esc	Déconc Impos:72h

Les paramètres de réglages pour la gestion d'eau apparaissent. Sélectionnez le réglage désiré avec les touches <+> et <1>. Les chapitres suivants donnent de plus amples informations concernant les divers réglages.

4.6.7.1 Détermination de la plage de conductivité de l'eau d'alimentation

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**Conductivité**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez la plage de conductivité de l'eau d'alimentation.

Réglage d'usine: Choix possible: >125 μS/cm >125 μS/cm, <125 μS/cm

4.6.7.2 Détermination du taux de rinçage

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**Fact.Déconce**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez le taux de rinçage relatif au débit d'humidification.

Réglage d'usine:1.0Plage de réglage:0.5...2.0

4.6.7.3 Détermination du régime de rinçage en exploitation standby

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**ArrêtDéconce**" et pressez la touche **<Set>**.

FI-Mode :Àl'arrêt Gestion eau :Set Relais Test :Set Date :14.06.09	Conductivite:>125µS Fact.Déconce:1.0 ArrêtDéconce:Total Pause déconc:72h Déconc Impos:EnMarche	Total Àl'arrêt Partiel Total
Relais Test :Set Date :14.06.09 Esc + Set	Pause déconc:72h Déconc Impos:EnMarche Esc + Set	Total Esc 🕇 Set

Dans le dialogue modifications, déterminez le régime de rinçage après un certain laps de temps (voir réglage suivant) en exploitation standby.

Réglage d'usine: Choix possible: Total Total (vidange de cylindre complète) Partiel (vidange de cylindre partielle) ** Àl'arrêt (rinçage désactivé)

** Le cylindre est vidé jusqu'à ce que les électrodes ne sont plus immergées.

4.6.7.4 Détermination de la durée impartie en exploitation standby pour le rinçage

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**Pause déconc** " et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez la durée, en exploitation standby, au terme de laquelle une vidange automatique de cylindre doit être effectuée.

Réglage d'usine:	72 heures
Plage de réglage:	1720 heures

4.6.7.5 Activer/désactiver le rinçage forcé

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**Déconc Impos**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, activez/désactivez le rinçage forcé après un temps d'exploitation déterminé (voir réglage suivant).

Remarque: le rinçage forcé a aussi lieu pendant la production de vapeur.

 Réglage d'usine:
 Àl'arrêt

 Choix possible:
 EnMarche (rinçage forcé activé)

 Àl'arrêt (rinçage forcé désactivé)

4.6.7.6 Détermination de la durée d'exploitation pour un rinçage forcé

Dans le sous-menu réglages relatifs à la gestion de l'eau, sélectionnez "**Déconc Impos**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez la durée d'exploitation au terme de laquelle un rinçage forcé automatique doit être effectué.

Réglage d'usine:72 heuresPlage de réglage:1...720 heures

4.6.8 Exécution des tests de relais

Dans le menu réglages, sélectionnez "Relais Test" et pressez la touche <Set>.

Rentr.paramè	é		Relais Test
FI-Mode	:Àl'arrêt		
Gestion eau	:Set		
Relais Test	:Set		RelaisAutot.prd.vape:
Date	:14.06.09		Ál'arrêt
Temps	:12:00		
Esc 🕇	↓ Set		Esc 🕹 Set
	•	.	▲ ★
			RelaisAutot.entretie:
			Àl'arrêt
			Relais de défaut:
			Àl'arrêt
			Relais présence tens:
			Àl'arrêt

La liste des tests relais apparaît, le premier test de relais est visualisé (relais vapeur). Vous pouvez sélectionner d'autres tests de relais avec les touches <↓> et <↑>, puis enclencher et déclencher avec la touche <Set> pour effectuer les tests.

4.6.9 Réglage de la date

Dans le menu réglages, sélectionnez "Date" et pressez la touche <Set>.



Dans le menu modifications, déterminez la date actuelle sous le format "jj.mm.aa".

4.6.10 Réglage de l'heure

Dans le menu réglages, sélectionnez "Temps" et pressez la touche <Set>.



Dans le menu modifications, déterminez l'heure actuelle sous le format "hh.mm".

4.6.11 Configuration de l'affichage/de la LED vapeur

Dans le menu réglages, sélectionnez "Display/LED" et pressez la touche <Set>.



Le sous-menu pour la configuration de l'affichage apparaît. Sélectionnez les divers réglages avec les touches <+> et <+>. Les chapitres suivants donnent de plus amples informations au sujet des divers réglages.

4.6.11.1 Détermination de l'éclairage en arrière-plan

Dans le sous-menu pour la configuration de l'affichage, sélectionnez "**Fond lumine**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez si l'arrière-plan doit être éclairé en permanence (On) ou si l'éclairage doit s'éteindre après un temps déterminé (Time-Off).

Réglage d'usine:EnMarcheChoix possible:EnMarche

EnMarche (arrière-plan toujours illuminé) **Time-Off** (l'éclairage en arrière-plan s'éteint au terme d'un laps de temps déterminé, voir le chapitre 4.6.11.3)

4.6.11.2 Détermination du régime d'affichage de la LED vapeur

Dans le sous-menu pour la configuration de l'affichage, sélectionnez "**LED-vapeur**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez si la LED vapeur doit être allumée en permanence (On) au cours de la production de vapeur ou si elle doit s'éteindre après une durée déterminée (Time-Off).

Réglage d'usine: Choix possible: **EnMarche EnMarche** (la LED est allumée en permanence au cours de la production de vapeur)

Time-Off (la LED vapeur s'éteint au terme du laps de temps déterminé, voir le chapitre 4.6.11.3)

Remarque: si l'on sélectionne "Time-Off", le symbole "LED raturé" apparaît alors à la partie supérieure droite de l'affichage d'exploitation (consulter l'illustration droite en haut).

4.6.11.3 Détermination du Timout

Remarque: ce réglage n'apparaît que si l'éclairage en arrière-plan et/ou si la LED vapeur sont réglés sur "Time-Off".

Dans le sous-menu pour la configuration de l'affichage, sélectionnez "**Off-Timeout**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez le temps imparti au terme duquel l'éclairage en arrièreplan et/ou la LED vapeur doivent s'éteindre.

Réglage d'usine:5 minutesPlage de réglage:1...60 minutes

4.6.11.4 Réglage du contraste de l'affichage

30

Dans le sous-menu pour la configuration de l'affichage, sélectionnez "**Contraste**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez la valeur désirée du contraste de l'affichage.

Réglage d'usine:

Plage de réglage: **10** (pas d'affichage) **... 60** (affichage obscur)

4.6.11.5 Détermination de l'intensité de l'éclairage en arrière-plan

Dans le sous-menu pour la configuration de l'affichage, sélectionnez "**Intens lumin**" et pressez la touche **<Set>**.



Dans le dialogue modifications, déterminez la valeur désirée de l'intensité de l'éclairage en arrièreplan en % de la valeur maximale.

Réglage d'usine:	80 %
Plage de réglage:	20100 %

5 Maintenance

5.1 Consignes importantes concernant la maintenance

Qualification du personnel

Seul le **personnel instruit**, familiarisé avec l'appareil et les risques encourus au cours des travaux, est habilité à effectuer les travaux de maintenance.

Généralités

Observez et respectez sans faute les indications et les consignes concernant les travaux de maintenance.

Effectuez uniquement les travaux de maintenance décrits dans la présente documentation.

Le remplacement des pièces défectueuses doit s'effectuer uniquement par des pièces de rechange Nordmann d'origine.

Sécurité

Il est indispensable d'ôter le couvercle d'appareil pour effectuer certains travaux de maintenance. Pour cette raison, observez impérativement les consignes suivantes:

<u>A</u> DANGER! Risque de choc électrique!

Lorsque l'appareil est ouvert, il y a risque de toucher des éléments sous tension électrique. Le contact avec les parties sous tension électrique peut conduire à des blessures graves ou à l'électrocution.

Par conséquent: avant d'effectuer tout travail au Nordmann RC4/DC4, mettre l'appareil hors service selon le chapitre 4.3 (déclencher l'appareil, le débrancher du réseau électrique et fermer l'admission d'eau) et l'assurer contre toute mise en service intempestive.

ATTENTION!

Les composants électroniques se trouvant à l'intérieur de l'humidificateur sont très sensibles aux décharges électrostatiques.

Par conséquent: avant d'effectuer des travaux de maintenance à l'équipement électrique, prendre des mesures de précaution adéquates pour éviter leur détérioration par décharge électrostatique (protection contre décharges électrostatiques).

5.2 Liste des travaux de maintenance

Pour assurer la sécurité d'exploitation, il est indispensable d'effectuer régulièrement la maintenance de l'humidificateur Nordmann RC4/DC4. A ce propos, l'on fait la distinction entre la **première maintenance après environ 500 heures d'exploitation (I)**, le **remplacement du cylindre à vapeur lorsque la LED jaune est allumée (II)** et la **maintenance annuelle (III)**.

La table suivante regroupe les travaux à effectuer relatifs aux trois échelons de maintenance.

Composants		Interva	I	Travaux à effectuer
	I	П	ш	
Cylindre à vapeur interchangeable type A		Х		déposer et remplacer.
Pompe de rinçage			Х	déposer, désassembler et nettoyer, remplacer au besoin.
Assise du cylindre à vapeur			Х	contrôler, nettoyer au besoin.
Vanne d'admission			Х	déposer et nettoyer l'insert de tamis, remplacer au besoin.
Conduite d'écoulement avec si- phon			X	contrôler, nettoyer au besoin (détartrer et rincer soigneusement).
Installation de vapeur	Х		X	contrôler les tuyaux de vapeur et de condensat quant aux fissures et à leur fixation correcte; remplacer les tuyaux défectueux.
Installation d'eau	Х		X	contrôler les tuyaux d'eau dans l'appareil quant aux fissures et à leur fixation correcte; remplacer les tuyaux défectueux. Contrôler la conduite d'admission quant à l'étan- chéité, étancher au besoin. S'il y a un filtre à eau, le nettoyer.
Installation électrique	Х		х	Contrôler tous les câbles de l'appareil quant à leur bonne assise et à l'état de l'isolation.

5.3 Travaux dépose et de dépose pour la maintenance

5.3.1 Pose et repose du cylindre à vapeur



- 1. Au bas de la paroi intermédiaire, desserrer de quelques tours les vis fixant la protection frontale. Retirer le bas de la protection frontale vers l'avant, puis la pousser vers le haut et l'enlever.
- 2. Au raccord de sortie du cylindre à vapeur, desserrer le collier, puis retirer le tuyau à vapeur d'avec le raccord de sortie.



- 3. Déconnecter les connecteurs d'avec les électrodes et d'avec la sonde de niveau.
- 4. Soulever précautionneusement le cylindre à vapeur hors de l'assise et le déposer vers l'avant.

ATTENTION!

Entreposer le cylindre en le posant avec précaution, de façon à éviter l'endommagement du raccord inférieur!

La repose du cylindre à vapeur s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. **Ce faisant, observer** sans faute les indications suivantes

- Avant la pose du cylindre à eau, vérifier le joint torique de l'assise du cylindre à vapeur quant aux endommagements et le remplacer au besoin.
- Humecter (à l'eau, n'utiliser ni graisse ni huile) le joint torique de l'assise du cylindre, puis glisser le cylindre à vapeur dans son assise et le pousser vers le bas en butée.
- Enficher les câbles d'électrodes et de sonde selon le codage en couleurs (sur couvercle de cylindre) aux connecteurs correspondants (voir également l'illustration suivante).



- Fixer le tuyau à vapeur au raccord du cylindre à vapeur au moyen de colliers à tuyaux.

ATTENTION!

Un tuyau à vapeur inétanche peut conduire à des dommages à l'intérieur de l'appareil ensuite d'humidité.

ATTENTION!

Le raccord de sortie du cylindre à vapeur est constitué de matière synthétique, pour cette raison, ne **serrer** que **légèrement** le collier ne fixation au raccord du cylindre à vapeur.

5.3.2 Dépose et pose des composants du système d'eau



Effectuez la dépose des composants du système d'eau comme suit:

- 1. Déposer le cylindre à vapeur (voir le chapitre 7.3.1).
- Desserrer et dévisser les deux vis de la paroi intermédiaire. Ensuite, retirer précautionneusement la paroi intermédiaire de la face arrière, vers l'avant, puis la basculer vers le côté et la suspendre aux broches de la face arrière.
- 3. Desserrer les tuyaux de raccordement en eau et d'écoulement d'eau et les enlever.
- 4. Uniquement au type d'appareil RC4: Desserrer le câble de raccordement et déposer vers l'avant l'appareil de ventilation équipé des tuyaux à vapeur et de condensat.
- 5. A la cuve, desserrer la fixation du câble plat et retirer la câble plat hors du support.
- 6. Desserrer le clip de verrouillage du godet à eau, puis déposer vers l'avant le godet à eau équipé des tuyaux et de la cuve. Ce faisant, déconnecter également les câbles vers la pompe de rinçage et vers la vanne d'admission ainsi que le câble de mise à la terre d'avec le raccordement à l'écoulement d'eau.
- 7. Désormais, il est possible de désassembler les divers composants pour fins de contrôle et de nettoyage.

Effectuez la **repose** des composants dans l'ordre inverse de la dépose. Avant de fixer les tuyaux au moyen des colliers, les orienter de sorte à éviter toute torsion. Assurez-vous que tous les câbles électriques sont rebranchés correctement.

5.4 Remarques concernant le nettoyage des composants d'appareil

Composants d'appareil	Nettoyer quelle pièce, comment nettoyer et quel produit utiliser
Tuyaux	Détacher la couche de tartre en frappant prudemment sur les tuyaux avec un marteau de caoutchouc, puis rincer méticuleusement à l'eau chaude.
Vanne d'admission	 Déposer le tamis au moyen d'une pince pointue. Eloigner la couche de tartre avec une brosse (brosse métallique prohibée). Laver le tamis à l'eau savonneuse tiède, puis le rincer
Tamis	méticuleusement à l'eau fraîche. Avant le réassemblage, laisser sécher le tamis!
Pompe de rinçage	Eloigner toute couche de tartre au boîtier de pompe et
Joint torique	à la roue de pompe avec une brosse (brosse métallique prohibée).
Roue de pompe	• Ensuite, frotter la roue de pompe avec un chiffon humide. Laver le boîtier de pompe à l'eau savonneuse tiède et le rincer méticuleusement à l'eau fraîche.
Assise de cylindre dans l'appa- reil	• Enlever toute couche de tartre à l'assise de cylindre et dans les alésages de raccordement avec une brosse (brosse métallique prohibée).
Joint torique	 Ensuite, laver l'assise de cylindre à l'eau savonneuse tiède et la rincer méticuleusement à l'eau fraîche. Contrôler le joint torique, le remplacer au besoin.
Godet à eau	Enlever toute couche de tartre au godet à eau avec une brosse (brosse métallique prohibée)
	 Ensuite, laver le godet à eau à l'eau savonneuse tiède et le rincer méticuleusement à l'eau fraîche.

Composants d'appareil	Nettoyer quelle pièce, comment nettoyer et quel produit utiliser
Intérieur de l'appareil (uniquement le circuit d'eau)	Frotter l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide sans produit de nettoyage. Veiller à ce que les connexions électrique et les composants électrique restent sèches.

5.5 Indications concernant les produits de nettoyage

Effectuer le nettoyage **uniquement avec les produits mentionnés dans la table**. L'utilisation de désinfectants n'est autorisée que s'ils ne laissent aucune trace de résidu toxique. En chaque cas, rincer les pièces méticuleusement à l'eau fraîche après le nettoyage.

DANGER!

L'acide formique n'est pas dangereux pour la peau, il attaque par contre les muqueuses. Pour cette raison, protéger les yeux et les voies respiratoires contre l'acide ou ses émanations (porter des lunettes de protection, effectuer les travaux dans des locaux bien aérés ou à l'air libre).

ATTENTION!

Pour le nettoyage, n'utiliser **aucun détergent, aucun hydrocarbure aromatisé ou halogéné ni aucun autre produit agressif** susceptible d'endommager des composants d'appareil.

Observer et respecter impérativement les prescriptions d'utilisation et les consignes de sécurité concernant les produits de nettoyage, en particulier, celles relatives à la protection des personnes, à la protection de l'environnement et à toutes les restrictions d'utilisation.

5.6 Remise à zéro de l'affichage de maintenance

A la fin de la maintenance, l'**affichage de maintenance** (la LED jaune est allumée) doit être remis à zéro en procédant comme suit:

Sélectionnez le menu "Entretien":

Voie: Menu > Utilisateur > Entrée mot de passe: 8808 > Entretien



Sélectionnez "Cyl. Reset" et pressez la touche <Set>.

Le dialogue de remise à zéro apparaît à l'affichage. **Remettez** le **compteur de maintenance à zéro** en pressant la touche **<Yes>**.

Remarque: le processus de remise à zéro peut être interrompu par pression de la touche <No>.

Pour retourner dans le plan affichage d'exploitation standard à partir de la liste d'erreurs, pressez plusieurs fois la touche **<Esc>**.

6 Dérangements

6.1 Affichage de dérangements

Les dérangements qui surviennent en cours d'exploitation sont signalisés à l'affichage de l'unité de commande par un message d'avertissement ou d'erreur:

- Messages d'avertissement (outre le message d'avertissement, la LED rouge clignote)



L'asservissement du Nordmann RC4/DC4 vérifie s'il s'agit d'un dérangement transitoire (par ex., brève interruption de l'alimentation en eau) ou si le dérangement se dépanne de soi-même par des prises de mesures adéquates. Si la cause du dérangement disparaît de soi ou si l'asservissement est en mesure de remédier au dérangement, le message d'alerte est supprimé automatiquement. Si le dérangement persiste encore après une période prolongée, un message d'erreur est déclenché.

- Messages d'erreur (outre le message d'avertissement, la LED rouge s'allume)



Généralement, l'exploitation n'est plus possible, l'appareil est bloqué. Le dépannage des dérangements est décrit aux chapitres 6.2. et 6.3.

Remarque: lorsque l'on a remédié au dérangement, il s'agit de remettre à zéro le message d'erreur (voir chapitre 6.4).

En pressant la touche **<Info>**, il est possible d'appeler à l'affichage d'autres informations sur chaque message actif d'avertissement resp. d'erreur.



6.2 Listes de dérangements

Important! La cause de la plupart des pannes n'est pas à rechercher dans une fonction défectueuse d'appareil, mais souvent dans l'exécution d'installations non professionnelle ou non conforme aux documents de planification. Pour ces raisons, à la recherche de pannes possibles, il s'agit de vérifier également l'installation (liaison de tuyau à vapeur, asservissement hygrométrique, etc.).

6.2.1 Dérangements de système

	Avertissement		Erreur	Cause	Remède
LED	Affichage	LED	Affichage		
	Carte CF manque (Test possible)		Carte CF manque		
	Entretien W1: Manque CF-Card	rouge est allumée	Défaut E1: Manque CF-Card	Aucune carte CF ne se trouve sur l'élec- tronique de commande.	Placer la carte CF ou démarrer le test.
			Carte CF vide		
	_	rouge est allumée	Défaut E2: CF-Card vide	La carte CF ne contient aucune donnée.	Placer une nouvelle carte CF.
		C	arte CF défectueuse		
	—	rouge est allumée	Défaut E3: CF-Card noValide	La carte CF contient des données non valides.	Placer une nouvelle carte CF.
		Cart	te CF est incompatible		
		rouge est allumée	Défaut E4: CF-Card noCompac	La carte CF placée n'est pas compatible avec le matériel ou avec les réglages de base de l'électronique de commande.	Placer une carte CF correcte. Au besoin, faire ajuster correctement les réglages de base par un technicien de service Nordmann.
		Para	mètres du test erronés		
	—	rouge est allumée	Défaut E9: Entrée illégale	Les paramètres du test sont erronés.	Faire régler correctement les paramètres de test (tension de chauffage, no de cylindre) par le technicien de service Nordmann.
			Panne Hardware		
		rouge est allumée	Défaut E10: Défaut Flash R/W	Platine de commande défectueuse.	Remplacer la platine de commande.
			Défaut E11: Défa.horloge R/W	Batterie d'appoint de la platine de com- mande déchargée.	Faire remplacer la batterie d'appoint (voir chapitre 6.5).
Comma	nde horaire On/Off activée				
	Entretien W12: Timer Disable			Le système est désactivé par la com- mande horaire On/Off.	Aucun. Au besoin, adapter les réglages de la commande horaire On/Off.

6.2.2 Dérangements d'appareil

	Avertissement		Erreur	Cause	Remède
LED	Affichage	LED	Affichage		
Cha	îne de sécurité externe ouverte				
rouge	Entretien			Verrouillage de ventilateur ouvert.	Contrôler/enclencher le ventilateur.
et vert cligno-	W20: ChaîneSécu.Ouver			Le contrôleur de flux d'air a réagi.	Contrôler le ventilateur/filtre de l'installation de ventilation.
tont				L'hygrostat de sécurité a réagi.	Attendre, contrôler/remplacer l'hygrostat à maximum au besoin.
Nivea	u maximum du cylindre à vapeur atteint	Niveau vapeur	u maximum du cylindre à r atteint et pas de courant		
	Entretien W21: Niv. maxCylindre	rouge est allumée	Défaut E21: Niv.max&pasCour.	Conductivité trop faible (après la mise en service).	Attendre que la concentration de miné- raux dans l'eau du cylindre à vapeur ait augmenté.
				Interruption de phase de la tension de chauffage.	Vérifier/enclencher l'interrupteur de service dans l'alimentation de réseau électrique. Contrôler/remplacer les fusibles de l'ali- mentation de réseau électrique.
Durée o (2	le remplissage admissible 0 minutes) dépassée	Durée d	le remplissage admissible épassée (> 4 heures)		
	Entretien W22: DuréMax remplis.	rouge est allumée	Défaut E22: DuréMax remplis.	Interruption de l'admission d'eau/vanne d'arrêt fermée/pression d'eau trop faible.	Vérifier l'admission d'eau (filtre, condui- tes, etc.), contrôler/ouvrir la vanne d'arrêt, contrôler la pression d'eau.
				Vanne d'admission bloquée ou défec- tueuse.	Contrôler le tamis de la vanne d'admis- sion, le nettoyer au besoin. Remplacer la vanne.
				Contre-pression trop élevée dans la condui- te à vapeur (pression de gaine trop élevée, conduite de vapeur trop longue ou coudée), conduisant à une perte d'eau par le biais du godet à eau.	Vérifier la pression de gaine, vérifier l'ins- tallation de vapeur. Au besoin, installer un jeu de compensation de pression (voir options).
				Fuites du circuit d'eau.	Contrôler/étancher le circuit d'eau.
Pas de une du	courant d'électrodes pour iré dépassant 30 minutes	Pas de une d	courant d'électrodes pour luré dépassant 4 heures		
_	Entretien W23: Pas de courant	rouge est allumée	Défaut E23: Pas de courant	Interruption de phase de la tension de chauffage.	Vérifier/enclencher l'interrupteur de service dans l'alimentation de réseau électrique. Contrôler/remplacer les fusibles de l'ali- mentation de réseau électrique.
				Interruption de l'admission d'eau/vanne d'arrêt fermée/pression d'eau trop faible.	Vérifier l'admission d'eau (filtre, condui- tes, etc.), contrôler/ouvrir la vanne d'arrêt, contrôler la pression d'eau.
				Vanne d'admission bloquée ou défec- tueuse.	Contrôler le tamis de la vanne d'admis- sion, le nettoyer au besoin. Remplacer la vanne.
				Contre-pression trop élevée dans la condui- te à vapeur (pression de gaine trop élevée, conduite de vapeur trop longue ou coudée), conduisant à une perte d'eau par le biais du godet à eau.	Vérifier la pression de gaine, vérifier l'ins- tallation de vapeur. Au besoin, installer un jeu de compensation de pression (voir options).
	<u> </u>			Fuites du circuit d'eau.	Contrôler/étancher le circuit d'eau.
Coura par ra	nt d'électrodes trop élevé pport au débit de vapeur actuel	Courai par ra	nt d'électrodes trop élevé pport au débit de vapeur actuel		
—	Entretien W24: Surintensité	rouge est	Défaut E24: Surintensité	L'appel d'humidité a baissé trop rapide- ment.	Adaptation automatique du point de fonctionnement.
		allumée		Pompe de rinçage défectueuse.	Contrôler/remplacer la pompe de rinçage.
				Ecoulement du cylindre à vapeur obstrué.	Remplacer le cylindre à vapeur.

	Avertissement		Erreur	Cause	Remède
LED	Affichage	LED	Affichage		
Cou	rant d'électrodes max. Idmissible dépassé	Cou a	rant d'électrodes max. Idmissible dépassé		
	Entretien	rouge	Défaut	Pompe de rinçage défectueuse.	Contrôler/remplacer la pompe de rinçage.
	W25: Excès intensité	est allumée	E25: Excès intensité	Ecoulement du cylindre à vapeur obstrué.	Nettoyer/remplacer le cylindre à vapeur.
		Relais	s (tension de chauffage) bloqué		
	—	rouge est allumée	Défaut E26: CourantSansDeman	Le relais (tension de chauffage) est bloqué en position active.	Contrôler/remplacer le relais .
D	étection de mousse	Détecti aut	ion de mousse (4 rinçage com. dans 24 heures)		
	Entretien W27: Formation mouss.	rouge est allumée	Défaut E27: Formation mouss.	Formation de mousse dans le cylindre à vapeur.	Vidanger le cylindre à vapeur par le biais de la touche de rinçage (plusieurs fois au besoin). Contrôler la qualité de l'eau d'admission.
Mainten	ance du cylindre à vapeur échue	Су	lindre de vapeur usé		
jaune est	Entretien W28: MaintonanceCylin	rouge et jaune	Défaut	Dépôt de tartre et/ou électrodes usagées.	Remplacer le cylindre ä vapeur
allumée		cligno- tent			Important: après le remplacement du cylin- dre à vapeur, remettre à zéro l'affichage de maintenance (voir le chapitre 5.6).
cyl	Maintenance du indre à vapeur échue	Les he max.	eures de fonctionnement du cylindre de vapeur sont atteintes		
jaune est	Entretien	rouge et jaune	Défaut	Le nombre maximum d'heures d'exploitation du cylindre à vapeur est atteint.	Remplacer le cylindre ä vapeur
allumée	W29. MaintenanceCylin	cligno- tent	E29. MamenanceCylin		Important: après le remplacement du cylin- dre à vapeur, remettre à zéro l'affichage de maintenance (voir le chapitre 5.6).
Signal o	le la sonde hygrométrique (signal Y) manque	Signal d	le la sonde hygrométrique (signal Y) manque plus de 1 min.		
	Entretien W32: Défaut sonde hum	rouge est allumée	Défaut E32: Défaut sonde hum	Aucun signal d'humidité à l'entrée de signal (signal Y).	Contrôler/remplacer la sonde hygrométrique (signal Y). Vérifier le câblage.
Signal o de lim	le la sonde hygrométrique itation (signal Z) manque	Signal d de limi	le la sonde hygrométrique itation (signal Z) manque plus de 1 min.		
	Entretien W33: SondeLimitDéfect	rouge est allumée	Défaut E33: SondeLimitDéfect	Aucun signal d'humidité à l'entrée de signal (signal Z).	Contrôler/remplacer la sonde hygrométrique (signal Z). Vérifier le câblage.
Rii	nçage en exploitation d'attente actif				
	Entretien W36A: Déconc. Standby		—	La vidange automatique standby de cylindre fonctionne.	Aucune mesure à prendre.
	Rinçage forcé actif				
	Entretien E37A: Déconcen imposée			La vidange automatique forcée de cylin- dre fonctionne.	Aucune mesure à prendre.
Chaî	ne de sécurité instable				
	Entretien W38: ChaîneSéc.Instab			La chaîne de sécurité ouvre et ferme trop fréquemment (à courts intervalles).	Vérifier l'hygrostat à maximum, le ver- rouillage du ventilateur et la surveillance de flux.
Signa	al de régulation instable				
_	Entretien W39: Demande instable			Le signal à l'entrée de signal de limitation d'humidité est sujet à de fortes fluctua- tions, par intervalles courts.	Vérifier/remplacer la sonde hygrométrique resp. le régulateur externe.

	Avertissement		Erreur	Cause	Remède
LED	Affichage	LED	Affichage		
Signa	l de limitation d'humidité instable				
	Entretien W40: Limit. Instable			Le signal à l'entrée de signal de limitation d'humidité est sujet à de fortes fluctua- tions, par intervalles courts.	Vérifier/remplacer la sonde hygrométrique resp. le régulateur externe.
Pas de de la	réception en provenance sonde hygrométrique à radiocommande	Pas de de la radioc	réception en provenance sonde hygrométrique à ommande durant plus de 15 minutes		
	Entretien W43: RF sonde non con		Défaut E43: RF sonde non con	La commande ne reçoit pas de signal en provenance de la sonde hygrométrique à radiocommande.	Contrôler/remplacer la sonde hygrométrique à radiocommande de la platine de com- mande. Au besoin, choisir un autre canal.
La batte tric	a batterie de la sonde hygromé- trique à radiocommande est épuisée		erie de la sonde hygromé- jue à radiocommande est épuisée		
	Entretien W44: RF Hum Batterie		Défaut E44: RF Hum Batterie	La batterie de la sonde hygrométrique à radiocommande est épuisée.	Remplacer la batterie de la sonde hygrométrique à radiocommande.

6.3 Remise à zéro de l'affichage de dérangements (la LED rouge est allumée)

Pour remettre à zéro l'affichage de dérangements, procéder comme suit:

déclencher l'humidificateur à vapeur et le réenclencher après 5 secondes environ.

Remarque: si la cause du dérangement n'a pas été éliminée, peu de temps après, l'affichage de dérangements réapparaît.

6.4 Remarques concernant le dépannage

<u>/!</u> DANGER!

Pour effectuer le dépannage, il s'agit préalablement de mettre l'humidificateur **hors service, de le déconnecter du réseau électrique et de l'assurer contre tout enclenchement intempestif,** comme décrit au chapitre 4.3.

Faites effectuer le dépannage uniquement par le personnel professionnel, qualifié et instruit. Seul le personnel autorisé ou le technicien de service de votre représentant Nordmann est habilité à effectuer le dépannage de l'installation électrique (par ex., remplacement de la batterie, remplacement des fusibles d'appareil).

Seul le technicien de service de votre représentant Nordmann est autorisé à effectuer des travaux de réparation et à remplacer les composants défectueux!

6.4 Remplacement de la batterie d'appoint de la platine de commande

- 1. Mettre l'humidificateur d'air à vapeur hors service, comme décrit au chapitre 4.3, le débrancher du réseau électrique et l'assurer contre tout enclenchement intempestif.
- 2. Au bas de la paroi intermédiaire, desserrer de quelques tours la vis fixant la protection frontale. Retirer le bas de la protection frontale vers l'avant, puis la pousser vers le haut et l'enlever.
- Desserrer et dévisser les deux vis de la paroi intermédiaire. Ensuite, retirer précautionneusement la paroi intermédiaire de la face arrière, vers l'avant, puis la basculer vers le côté et la suspendre aux broches de la face arrière.

ATTENTION!

Les composants électroniques se trouvant à l'intérieur de l'humidificateur sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Avant d'effectuer toute intervention, prendre les mesures adéquates pour éviter l'endommagement des composants électroniques par décharge électrostatique (protection contre décharges électrostatiques).



- 4. Remplacer la batterie d'appoint (CR1632, lithium 3V).
- 5. Réassembler l'appareil dans l'ordre inverse de la dépose.
- 6. Au besoin, réeffectuer le réglage de la date et de l'heure (consulter les chapitres 4.6.9 et 4.6.10).

AVERTISSEMENT! Mena

Menace de l'environnement

La batterie usée doit être acheminée au centre de ramassage autorisé pour évacuation/recyclage, selon les prescriptions locales en vigueur. Il est absolument proscrit de jeter la batterie usée à la poubelle ou de l'évacuer sur une décharge quelconque.

7 Mise hors service/évacuation

7.1 Mise hors service

Si le Nordmann RC4/DC4 doit être remplacé ou si le système d'humidification n'est plus utilisé, procédez comme suit

- 1. Mettre l'appareil hors service comme décrit au chapitre 6.5.
- 2. Faire déposer l'appareil (si nécessaire, également tous les composants du système) par un professionnel.

7.2 Evacuation/récupération



Il est proscrit de jeter les composants non utilisés plus à la poubelle. Acheminez l'appareil ou les composants au centre de ramassage autorisé, selon les prescriptions locales en vigueur.

Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter l'autorité compétente ou votre représentant Nordmann local.

Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l'environnement.

8 Caractéristiques spécifiques des produits

8.1 Caractéristiques techniques

		Nord	mann	
	DC	24	R	24
Tensions de chauffage		230V1~/	5060Hz	
		240V1~/	5060Hz	
		200V2~/	5060Hz	
Débit de vapeur	2 kg/h	4 kg/h	2 kg/h	4 kg/h
Puissance électr. nominale max.	1.6 kW	3.1 kW	1.6 kW	3.1 kW
Tensions de commande		230V1~/	5060Hz	
		240V1~/	5060Hz	
Caractérictiques d'exploitation		20072~7	5000HZ	
Débit d'air du ventilateur			22 r	n ³ /h
			37 d	R(Δ)
Volume max, des locaux (valeur indicative)			200 m ³	400 m^3
Signaux de commande admissibles	Tot ou rien (24)		tentiomètre 1 5V	
	210VD0	C. 0.,16VDC, 3.2.	16VDC. 020mA.	420mA
Pression d'eau admissible		110 bars (10	001000 kPa)	-
Qualité de l'eau		Eau potable	e non traitée	
	-	à conductivité de	1251250 µS/cm	
Température d'eau admissible		14	0 °C	
Température ambiante admissible		14	0 °C	
Humidité ambiante admissible		max. 7	75 %hr	
Pression d'air admissible dans la gaine	-0.8 kPa.	0.8 kPa		
Classe de protection		IP	20	
Conformité		CE,	VDE	
Dimensions/poids				
Boîtier (I x h x p)		265 mm x 650	mm x 175 mm	
Poids net		6.2	kg	
Poids en exploitation		11.() kg	
Equipement				
Type de cylindre à vapeur		A	2	
Options				
Jeu passe-câble à vis		1x	CG	
Sonde hygrométrique à radiocommande		1x	RH	
(émetteur et récepteur)				
Tuyau d'écoulement d'eau		1x V	VDH	
Télésignalisation d'exploitation et de		1x	RFI	
Accessoires		1.4 7	7061	
	1.2.1/	1X 2		
Buse a vapeul		VZ I		
		1 22		
Tuyau a vapeur / metre		10		
ruyau a condenisat / metre				
Sonde d'humidité ambiente	1(2)X E	GHTTU	4/0) 5	-
	4. 1		1(2)X E	GH 130
Hygrostat de gaine	1x F	180		-
Hygrostat amplant			1 x F	150

8.2 Schéma électrique Nordmann RC4/DC4



- A1 Régulateur (actif) ou sonde d'humidité
- A2 Régulateur (passif),
- positionner pontage sur JP1 (5V) et ôter pontage sur JP2 (24V) Régulateur tout ou rien, A3
- positionner pontage sur JP2 (24V) et ôter pontage sur JP1 (5V) A4 Signal de limitation
- Batterie d'appoint (CR1632, Lithium 3V) BAT
- B1 Verrouillage de ventilation Contrôleur de flux d'air
- B2 В3 Hygrostat de sécurité
- Fusible interne: signal de commande (200 mA, à fusion rapide) F1
- F2 Fusible interne: commande 5 V (1 A, à retardement)
- F3 Fusible interne : commande 24 V (1 A, à retardement)
- F4 Fusible interne: tension de commande (1 A, à retardement)
- Fusible externe tension de raccordement (voir table au chapitre 5.5.2 F5 dans les instructions de montage)
- H1 Télésignalisation d'exploitation et de dérangement
- J Pontage, si aucune chaîne de sécurité n'est raccordée

- JP1 Tension de sortie sur X1, V+ = 5 V
- JP2 Tension de sortie sur X1, V+ = 24 V
- JP3 Ne pas utiliser
- JP4 Doit être occupé
- Chaîne de sécurité externe (24 VDC) Κ
- Μ Appareil de ventilation (uniquement types d'appareil RC4)
- Q3 Interrupteur de service externe tension d'alimentation
- S1 Interrupteur d'appareil
- Relais tension de chauffage REL4
- U1 Récepteur sonde hygrométrique à radiocommande
- Connexion signal de commande X1
- Connexion appareil de ventilation Х3 (uniquement type d'appareil RC4)
- X4 Connexion signal de limitation
- X6 Connexion chaîne de sécurité
- X8 Connexion interrupteur d'appareil
- X9 Borne de raccordement tension d'alimentation

									_							-						-						 -	-	-	-
	_	No	ote	es	-		 		_			 				-				 		+	-				_	 -	-	-	-
		_	_						_		_					-						-			_	_				_	_
																_						-	_					 _	_	_	
												 				_				 		_	_					 		_	
																_						_						_			
																						+	-								_
-			-				 		-		-	 				-				 		+	-		_	_		 	-	-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		-	_		_			 _	_	_	
_		_	_						_		_	 				_				 		-	_		_	_		 _	_	_	_
																_						_	_					 		_	
																						_								_	
																						1	1								
											-					-					-	-	+					-	-	-	+
-											-					-						+						-	-	-	
			_						_							-						+	-			_	_			-	
		_	_						_		_					-						+	_		_			 _	_	-	
		_	_						_		_					_						-	_		_	_		_		_	
			_						_							_						_	_					 		_	
																						_								_	
			_				 		_			 		_		-				 		+								-	
														_		-				 		+								-	
			_																			+									
			-						-					_		-						+	-							-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		+	+		_	_		 	-	-	
		_										 								 		+	-					 		-	
																_						+	_					 	_	_	
			_						_							_						_	_								-+
																														_	
																						1	1								
											-					-						+	+						-		
-											-					+						+						-	-	-	
-			_						_		-					+						+						-	-	+	+
-			_						_				\square			_						+	-			_			-	-	-
-			_						_		_		 	_		-	_	_				+	+	_	_	_		 	_	+	+
																_						_				_				_	
						 	 			 	 	 	 		 	-			 	 								 			

									_							-						-						 -	-	-	-
	_	No	ote	es	-		 		_		_	 				-				 		+	-				_	 -	-	-	-
		_	_						_		_					-						-			_	_				_	_
																_						-	_					 _	_	_	
												 				_				 		_	_					 		_	
																_						_						_			
																						+	-								_
-			-				 		-		-	 				-				 		+	-		_	_		 	-	-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		-	_		_			 _	_	_	
_		_	_						_		_	 				_				 		-	_		_	_		 _	_	_	_
																_						_	_					 		_	
																						_								_	
																						1	1								
											-					-					-	-	+					-	-	-	+
-											-					-						+						-	-	-	
			_						_							-						+	-			_	_			-	
		_	_						_		_					-						+	_		_			 _	_	-	
		_	_						_		_					_						-	_		_	_		_		_	
			_						_							_						_	_					 		_	
																						_								_	
			_				 		_			 		_		-				 		+								-	
														_		-				 		+								-	
																						+									
			-						-					_		-						+	-							-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		+	+		_	_		 	-	-	
		_										 								 		+	-					 		-	
																_						+	_					 	_	_	
			_						_							_						_	_								-+
																														_	
																						1									
											-					-						+	+						-		
-											-					+						+						-	-	-	
-			_						_		-					+						+							-	+	+
-			_						_				\square			_						+	-			_			-	-	-
-			_						_		_			_		-	_	_				+	-	_	_	_		 	_	+	+
																_						_				_				_	

									_							-						-						 -	-	-	-
	_	No	ote	es	-		 		_			 				-				 		+	-				_	 -	-	-	-
		_	_						_		_					-						-			_	_				_	_
																_						-	_					_	_	_	
												 				_				 		_	_					 		_	
																_						_									
																						+	-								_
-			-				 		-		-	 				-				 		+	-		_	_		 	-	-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		-	_		_			 _	_	_	
_		_	_						_		_	 				_				 		-	_		_	_		 _	_	_	_
																_						_	_					 		_	
																						_								_	
																						1	1								
											-					-					-	-	+					-	-	-	+
-											-					-						+						-	-	-	
			_						_							-						+	-			_	_			-	
		_	_						_		_					-						+	_		_			 _		-	
		_	_						_		_					_						-	_		_	_		_		_	
			_						_							_						_	_					 		_	
																						_								_	
			_				 		_			 		_		-				 		+								-	
														_		-						+								-	
			_																			+									
			-						-					_		-						+	-							-	
		_	_				 		_		_	 				-				 		+	+		_	_		 	-	-	
		_										 								 		+	-					 		-	
																_						+	_					 	_	_	
			_						_							_						_	_								-+
																														_	
																						1	1								
											-					-						+	+						-		
-											-					+						+						-	-	-	
-			_						_		-					+						+							-	+	+
-			_						_				\square			_						+	-			_			-	-	-
-			_						_		_		 	_		-	_	_				+	+	_	_	_		 	_	+	+
																_						_				_				_	
						 	 			 	 	 	 		 	-			 	 								 			

© Walter Meier (Climate International) Ltd. 2009, Printed in Switzerland Sous réserve de modifications techniques



Manufacturer: Walter Meier (Climate International) Ltd. Talstr. 35-37, P.O. Box, CH-8808 Pfäffikon (Switzerland) Phone +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62 www.waltermeier.com, international.climate@waltermeier.com

